

Памятка

по эксплуатации пожарной сигнализации в МБУ ДО Самарском ЦТ.

В целях обеспечения устойчивой работы автоматической пожарной сигнализации в МБУ ДО Самарском ЦТ необходимо:

1. Назначить завхоза МБУ ДО Самарского ЦТ, ответственным за техническое обслуживание установки.
2. Завхозу МБУ ДО Самарского ЦТ ежедневно проверять исправность сигнализации путем осмотра линии блокировки, целостности пожарных извещателей, коробок, аппаратов и т. п.
3. Сотрудникам МБУ ДО Самарского ЦТ **запрещается** забеливание и закрашивание приборов, коробок и извещателей сигнализации, а также крепление к приборам, коробкам, извещателям и проводам каких бы то ни было предметов и т. п. В период ремонтных работ приборы и извещатели следует защищать от попадания на них краски, извести и других материалов.
4. Во избежание повреждения сигнализации перед началом ремонтных работ в МБУ ДО Самарском ЦТ, ставить в известность пожарную охрану.
5. Сотрудникам МБУ ДО Самарского ЦТ **запрещается** загромождать материалами пожарные извещатели, а также доступы к приемному аппарату.
6. Электрическая мощность сигнальной лампы не должна превышать 25 Вт.
7. Пожарная сигнализация должна быть включенной, т. е. находиться в дежурном режиме. Охранно-пожарная сигнализация при отсутствии переключателя "ночь-день" должна быть проверена перед закрытием объекта с принятием мер по устранению неисправностей при обнаружении таковых.
8. В случае грубого нарушения правил технической эксплуатации и установки, повлекших повреждение аппаратуры линии блокировки или не включения сигнализации при включении объекта виновные привлекаются к административной или уголовной ответственности.
9. При работе сигнализации в режиме **"Тревога"** необходимо вызвать пожарную охрану по тел. 01, 112 и милицию по тел. 02.