

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ИК

Г.Е.Доможирова

Директор МБОУ ДО «УДШИ»

О.Н.Маркова

« 11 » 01 20 22 г.



Приказ № 03/1 « 11 » 01 20 22 г.

**Инструкция по обеспечению безопасности  
эксплуатации электромузыкальных инструментов  
для учащихся (вводный инструктаж)**

**ИОТ № 015-2022**

1. Не вставляйте пальцы или руку в отверстия инструмента.
2. Никогда не засовывайте и не роняйте бумагу, металлические и прочие предметы в отверстия на панели и клавиатуре. Если это случилось, немедленно сообщите преподавателю, выключите инструмент и выньте кабель питания из розетки.
3. Не облакачивайтесь на инструмент, не ставьте на него тяжелые предметы и не прикладывайте слишком большой силы при пользовании кнопками, выключателями и разъемами.
4. Не следует долго работать с высоким или некомфортным уровнем громкости, так как это может привести к потере слуха.
5. Не допускайте чрезмерного сгибания и повреждения шнура, не ставьте на него тяжелые предметы и держите его в таком месте, где на него нельзя наступить, задеть ногой или что-нибудь по нему перекатить.
6. При отключении кабеля от инструмента или от электросети беритесь за вилку, а не за кабель.
7. Никогда не вставляйте и не вынимайте вилку электроинструмента мокрыми руками.

**1. Преподаватель обязан ознакомить учащихся с настоящей инструкцией перед началом обучения на электромузыкальном инструменте**

**2. Настоящая инструкция размещается на общедоступном месте в помещении школы. (на доске информации в холле 1 этажа)**