

## ИНСТРУКЦИЯ

### О мерах пожарной безопасности при пользовании холодильником.

При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила электробезопасности при пользовании электрическими приборами. Холодильник должен подключаться к сети через двухполюсную розетку с заземляющим контактом.

### ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.);
- необходимо отключать холодильник от электрической сети, вынув вилку шнура из розетки, при:
  - перестановке его на другое место;
  - мытье пола под ним;
  - размораживании морозильной камеры и уборке холодильника
  - замене лампы освещения холодильной камеры;
  - перепадах и отключении напряжения в электрической сети;
  - устранении неисправностей;
  - выполнении операций, связанных с обслуживанием холодильника.
- для обеспечения пожарной безопасности:
  - использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;
  - хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;
  - хранить в морозильной камере стеклянные емкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;
  - устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт.

### ВНИМАНИЕ:

Не допускать попадания влаги на токоведущие части электрооборудования холодильника. По истечении срока службы холодильника его дальнейшая эксплуатация может быть небезопасной в связи с естественным старением материалов и износом составных частей. Не использовать для мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства, содержащие кислоты, растворители, а так же средства для мытья посуды.