ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ «САРАТОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И АВТОМОБИЛЬНОГО СЕРВИСА»

# МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

# ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 ОСНОВЫ МЕХАТРОНИКИ

программы подготовки специалистов среднего звена для специальности 15.02.09 АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ на базе основного общего образования с получением среднего общего образования

> Разработчик: Цыбина Т.В., преподаватель ГАПОУ СО «СКПТиАС»

# Содержание

Пояснительная записка	3
Практическая работа №1	4
Практическая работа №2	7
Практическая работа №3	17
Практическая работа №4	48
Практическая работа №5	56

#### Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ предназначены для проведения практических занятий по дисциплине «ОП.09 Основы мехатроники» в соответствии с рабочей программой, разработанной в соответствии с ФГОС СПО по специальности 15.02.09 Аддитивные технологии.

В результате выполнения практических работ обучающийся должен

#### обладать профессиональными компетенциями:

ПК 2.2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать ее элементы, корректировать программируемые параметры.

уметь:

 читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– составлять управляющие программы для программируемых логических контроллеров в SCADA -системе;

 распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

– правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

**Тема:** Разработка функциональной схемы привода главного движения станка **Цель работы:** 

– уметь читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– уметь распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

уметь правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

#### Краткие теоретические сведения

*Технологический процесс механической обработки детали на металлорежущем станке* Приводом движения подачи называется механизм, посредством которого режущий инструмент вводится в соприкосновение с обрабатываемыми участками изделия.

В зависимости от типа станка (токарный, фрезерный, строгальный и т. д.) подача может быть непрерывной или периодической, прямолинейной или круговой. Наиболее сложным является привод движения подачи для токарных станков (рис.1.1).



Рисунок 1.1 - Схема привода движения подачи

Движение передается от шпинделя 1 к реверсивному механизму 2, от него через сменные зубчатые колеса 3 и коробку подач 4 к ходовому валу 5 или ходовому винту 6. От ходового вала, или ходового винта, движение передается супорту 7, а вместе с тем и резцу. В первом случае, т. е. от ходового вала, движение передается червяком 8 к зубчатому колесу 9 и от него через зубчатые колеса 10 и 11 к рейке 12, жестко закрепленной на станине станка. При вращении зубчатого колеса 11, входящего в зацепление с рейкой 12, происходит его перемещение вместе с супортом вдоль рейки 12 или, что одно и то же, вдоль оси шпинделя. Если движение от коробки подач передается ходовому винту 6, то в этом случае разъемная гайка 13, жестко связанная с супортом, перемещаясь по ходовому винту, будет перемещать и супорт (вдоль оси шпинделя). Ходовым валом пользуются при выполнении всех токарных операций за исключением нарезания резьбы; в последнем случае применяется ходовой винт. Такое ограниченное употребление ходового винта вызывается необходимостью предохранять его от излишнего износа, сохраняя точность его размеров, необходимую для работы при нарезании резьб.

Поперечная подача производится от ходового вала. Червяк 14 вращает зубчатое колесо 15, на одной оси с которым находится зубчатое колесо 16, приводящее во вращение зубчатое колесо 17, вращающее зубчатое колесо 18; последнее жестко связано с винтом поперечного самохода супорта. При вращении этого винта перемещается гайка, жестко связанная с верхними салазками супорта, а вместе с ними и резец в направлении, перпендикулярном к оси шпинделя.

Если бы механизмы 3 и 4 имели постоянное передаточное отношение, величина продольной и поперечной подач была бы постоянной. Для получения различных величин подачи пользуются набором сменных зубчатых колес или коробкой подач, или совместно тем и другим механизмом.

Функциональная схема следящей системы привода подачи станка (рис.1.2), в общем случае должна включать: сумматор, электронный усилитель, усилитель мощности, двигатель, механическую передачу и датчик обратной связи.



Рисунок 1.2 - Функциональная схема следящей системы привода подачи

## Порядок выполнения практической работы:

1. Изучить краткие теоретические сведения.

2. Изучить функциональную схему следящей системы привода подачи (рис. 1.2).

3. Заменить функциональные блоки схемы следящей системы привода подачи на элементы привода станка.

4. Подготовить отчет.

#### Отчет по работе должен содержать:

- 1. Название работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Результаты выполнения практической работы.

# Вопросы для самопроверки:

- 1. Что такое сумматор?
- 2. Для чего применяют электронный усилитель?
- 3. Для чего применяют усилитель мощности?
- 4. Какие двигатели применяют для металлорежущих станков?
- 5. Какие механические передачи применяют в металлорежущих станках?
- 6. Какие датчики обратной связи применяют в металлорежущих станках?

# Средства обучения:

1. Оборудование и материалы: Раздаточный материал, Рабочая тетрадь

# 2. Вербальные средства обучения:

Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05168-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <u>https://biblio-online.ru/bcode/409032</u>

# 3. Технические средства обучения (ТСО): -

Тема: Разработка пневмо-схемы управления прессом

# Цель работы:

– уметь читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– уметь распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

- уметь правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

# Краткие теоретические сведения

#### Структура пневматической системы и последовательность прохождения сигнала



Рисунок 2.1 - Последовательность прохождения сигнала

Элементы системы изображаются с помощью условных графических обозначений, а представление о функциональном назначении элементов дает схема их соединений.



Рисунок 2.2 - Схема пневматической системы управления

Распределители могут применяться как входные элементы, логико-вычислительные элементы или усилители мощности. Пример взаимосвязи в пневматической системе элементов различного функционального назначения представлен на рис.2.3.



Рисунок 2.3 - Принципиальная схема пневматической системы управления

В общем случае управление цилиндром осуществляется с помощью управляющего распределителя. При этом выбор распределителя (число линий, число положений переключения и способ управления перемещениями) зависит от каждой конкретной задачи.

# Управление цилиндром одностороннего действия

Пневмосистема состоит из:

- цилиндра одностороннего действия с пружинным возвратом,
- 3/2-распределителя с ручным управлением и пружинным возвратом,
- линии питания, присоединенной к 3/2-распределителю,
- пневмолинии между распределителем и цилиндром.



Рисунок 2.4 - Управление цилиндром одностороннего действия

## Управление цилиндром двустороннего действия

Управление цилиндром двустороннего действия осуществляется с помощью 4/2распределителя с ручным управлением. Распределителем должен выдаваться или сниматься сигнал, если пневмокнопка соответственно нажата или отпущена.

Схема системы состоит из:

- цилиндра двустороннего действия,
- 4/2-распределителя с ручным управлением и пружинным возвратом,
- линии питания, присоединенной к 4/2-распределителю,
- пневмолиний между распределителем и цилиндром.



Рисунок 2.5 - Управление цилиндром двустороннего действия

# Условные обозначения и стандарты в области пневмоавтоматики

## Энергоснабжение сжатым воздухом

Условные обозначения подсистемы снабжения сжатым воздухом могут представлять как отдельные элементы, так и комбинации нескольких элементов (табл. 2.1). Если применяется присоединение линии питания общее для всех пневмоэлементов, то тогда возможно обозначение источника сжатого воздуха в виде упрощенного символа.

Устанавливает условные графические обозначения кондиционеров рабочей жидкости и рабочего газа, гидравлических и пневматических емкостей в схемах и чертежах всех отраслей промышленности ГОСТ 2.780-96 ЕСКД Обозначения условные графические. Кондиционеры рабочей среды, емкости гидравлические и пневматические, который соответствует ИСО 1219-91 Гидропривод, пневмопривод и устройства. Условные графические обозначения и схемы.

Питание	
Компрессор с постоянным рабочим объёмом	$\bigcirc$
Аккумулятор пневматический (изображается только вертикально)	Q
Источник давления	Υ

Продолжение табл. 2.1

Подготовка воздуха	
Фильтр. Сепарация и фильтрация твёрдых частиц	$\rightarrow$
Влагоотделитель с ручным отводом конденсата	$\rightarrow$
Влагоотделитель с автоматическим отводом конденсата	$\rightarrow$
Маслораспылитель. Дозированное количество масла	$\wedge$
примешивается к распылителю	
Регулятор давления с разгрузочным вентиляционным каналом, регулируемый	
Условные обозначения комбинации элемен	ТОВ
Блок подготовки воздуха, состоящий из воздушного фильтра, регулятора давления, манометра и маслораспылителя	
Упрощённое обозначение блока подготовки воздуха	

Для того, чтобы избежать ошибок при монтаже, все входы и выходы распределителя необходимо маркировать (табл. 2.2).

Таблица 2.2 - Линии (каналы) присоединения и позиции переключения распределителей



Продолжение табл. 2.2



Линии присоединения распределителей могут обозначаться буквами или цифрами в соответствии с DIN ISO 5599-3. Обе возможности представлены в табл.2.3.

DIN ISO 5599-3	Буквенная система	Линии (каналы) присоединения
1	Р	Линии (каналы) питания сжатым воздухом
2,4	A, B	Рабочие (выходные) линии (каналы)
3,5	R.S	Линии (каналы) выхлопа
10	Y	Подаваемый сигнал закрывает проход от линии 1 к линии 2
12	Y.Z	Подаваемый сигнал соединяет линию 1 с линией 2
14	Z	Подаваемый сигнал соединяет линию 1 с линией 4
81,91	Pz	Пневматическое сервоуправление

Таблица 2.3 - Рабочие и управляющие пневмолинии

В зависимости от системных требований к виду управления пневматическими распределителями применяют:

- мускульное управление,
- механическое управление,
- пневматическое управление,
- электрическое управление,
- комбинированное управление.

Условные обозначения способов управления должны соответствовать DIN ISO 1219 (табл. 2.4). Основные способы управления распределителем и возврата его в исходное состояние должны изображаться вместе с распределителем. Обычно условные обозначения способов управления изображаются с обеих сторон позиций переключения. Дополнительные способы управления, как, например, ручное управление, показываются отдельно.

Мускульное упр	авление	Пневматическое уп	равление
Общее обозначение	F_	Прямое направление, путём полачи лавления	ţ
С помощью кнопки	Œ		
С помощью рычага	A_	Непрямое направление (с	101-121
С помощью рычага с фиксацией	₽Ę ]≕≃	предварительным усилием), путём подачи	->-Σ[
С помощью педали	Ĥ	давления	
Механическое уп	равление	Электрическое уп	равление
С помощью толкателя	4	Спомощью	
С помощью роликового рычага	œ_	электромагнита	Ц
С помощью ломающегося	S≈_	С помощью двух	
ролика	-w	электромагнитов	سر یک
С помощью пружины			
	Комбинированно	е управление	
Непрямое электрическое и вспомогательное ручное управление с пневматическим усилием			団
	-		

# Таблица 2.4 - Способы управления распределителями

**Обратные клапаны** (табл. 2.5) служат в качестве базового элемента в целом ряде устройств. Известны обратные клапаны как с возвратной пружиной, так и без нее. Для того, чтобы поток воздуха мог проходить в прямом направлении в обратном клапане с пружиной, сила от давления газа должна быть больше, чем сила от пружины.

Дроссели (табл. 2.5) являются регулируемыми с возможностью дросселирования в обоих направлениях. Если дроссель изображен со стрелкой, то это означает, что дроссель является регулируемым. Стрелка не указывает на направление прохождения воздуха. В дросселе с обратным клапаном последний включается параллельно дросселю. В этом случае дросселирование осуществляется только в одном направлении.

		· 1		
Обратный клапан и клапаны, на его основе	построенные		Дроссели	[
Обратный клапан	\$	Дроссель		-*-
Перекидной клапан (ИЛИ- элемент) Клапан двух давлений (И- элемент) Клапан быстрого выхлопа		Дроссель клапаном	с обратным	

Таблица 2.5 - Условное обозначение клапанов и дросселей

Клапаны давления предназначены для поддержания давления в пневматической системе или в отдельных ее частях. Клапаны давления являются обычно регулируемыми за счет изменения усилия предварительного сжатия пружины. В зависимости от назначения различают следующие типы клапанов:

- редукционный клапан без разгрузки,
- редукционный клапан с разгрузкой,
- предохранительные клапаны.

Условное обозначение (табл. 2.6) представляет собой клапан давления с проточной частью, которая в исходном состоянии является или открытой, или закрытой. У редукционных клапанов проточная часть всегда открыта. У предохранительных клапанов проточная часть остается закрытой так долго, пока сила давления не достигнет настроенного значения силы предварительного натяжения пружины.

Регулируемый редукционный клапан без разгрузки	
Регулируемый редукционный клапан с разгрузкой	1(P) 3(R) (1) (1) (2) (2) (A)
Предохранительный клапан с внешней линией управления	
Предохранительный клапан с внутренней линией управления	
Клапан последовательности (Реле давления регулируемое)	

Таблица 2.6 – Условное обозначение клапанов давления

**Линейные исполнительные устройства** или цилиндры (табл.2.7) изображаются в виде, близком к их конструктивной форме.

Цилиндры одностороннего действия, двустороннего действия и бесштоковые служат основой других вариантов конструкций. Применение демпфирования в конце хода способствует увеличению долговечности, что достигается за счет снижения нагрузки в конечном положении путем уменьшения скорости движения поршня. Если условное обозначение цилиндра включает стрелку, то это означает, что демпфирование в конце хода является регулируемым.

# Таблица 2.7 - Линейные исполнительные устройства

Цилиндр одностороннего действия	
Цилиндр двустороннего действия	
Цилиндр двустороннего действия с проходным штоком	
Цилиндр двустороннего действия с простым нерегулируемым демпфированием	
Цилиндр двустороннего действия с простым регулируемым демпфированием	ДÉ=
Цилиндр двустороннего действия с двусторонним регулируемым демпфированием	
Бесштоковый цилиндр с магнитной муфтой	

Различают **вращательные приводы** (табл. 2.8) в виде моторов с неограниченным углом поворота и поворотные приводы с ограниченным углом поворота.

Пневмомоторы вращаются обычно с очень большим числом оборотов, которое может быть постоянным или регулируемым. Поворотные цилиндры имеют или нерегулируемый, или регулируемый угол поворота, а также могут иметь демпфирование в зависимости от нагрузки или скорости вращения.

Таблица 2.8 - Исполнительные устройства вращательного действия

Пневмомотор с постоянным рабочим объемом и одним направлением течения воздуха	¢=
Пневмомотор с регулируемым рабочим объемом и одним направлением течения	Ø=
Пневмомотор с регулируемым рабочим объемом и двумя направлениями течения воздуха	Ø=
Пневматический поворотный цилиндр	

# Задание:

Управление прессом (рис. 2.6). осуществляется с помощью цилиндра двухстороннего действия. После нажатия пневмокнопки шток цилиндра выдвигается, обратный ход происходит сразу после достижения штоком конечного положения.



Рисунок 2.6 – Пресс

$1 a 0 \pi \mu \mu a 2.7$ $1 1 \mu \mu 0 0 \mu b 1 0 0 \mu \mu \mu c b 0 0 1 a b 1 \mu c c c a$
---

Приборы	Наименование
0Z1	Блок подготовки сжатого воздуха
1A1	Цилиндр двустороннего действия
1V1	5/2-пневмораспределитель импульсный
1S1	3/2-пневмораспределитель с пневмокнопкой, нормально-
	закрытый
1S2	3/2-пневмораспределитель с роликовым рычагом, нормально-
	закрытый

## Порядок выполнения практической работы:

- 1. Изучить краткие теоретические сведения.
- 2. Изучить принцип работы пресса (рис. 2.6) и приборы, входящие в состав пресса (табл.

## 2.9).

- 3. Разработать пневмосхему управления прессом.
- 4. Подготовить отчет.

## Отчет по работе должен содержать:

- 1. Название работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Результаты выполнения практической работы.

# Вопросы для самопроверки:

1. Перечислите этапы прохождения сигнала через элементы системы.

2. Объясните взаимосвязи в пневматической системе элементов различного функционального назначения.

- 3. Какие применяют виды управления пневматическими распределителями?
- 4. Для чего служат обратные клапаны? Что такое дроссель?
- 5. Для чего предназначены клапаны давления?

6. Опишите линейные исполнительные устройства и устройства вращательного действия.

# Средства обучения:

1. Оборудование и материалы: Раздаточный материал, Рабочая тетрадь

# 2. Вербальные средства обучения:

Шишмарёв, В. Ю. Автоматика : учебник для среднего профессионального образования / В. Ю. Шишмарёв. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05168-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <u>https://biblio-online.ru/bcode/409032</u>

# 3. Технические средства обучения (ТСО): -

### Практическая работа № 3

Тема: Разработка и отладка релейной системы управления бойлером

### Цель работы:

– уметь читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– уметь составлять управляющие программы для программируемых логических контроллеров в SCADA – системе;

 уметь распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

– уметь правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

#### Краткие теоретические сведения

#### 1. Структура системы управления SIMATIC S7

SIMATIC S7-300 - это модульный программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности.

#### Основные характеристики

Контроллеры SIMATIC S7-300 имеют модульную конструкцию и могут включать в свой состав:

Модуль центрального процессора (CPU). В зависимости от степени сложности решаемой задачи в контроллерах могут быть использованы различные типы центральных процессоров (20 типов), отличающихся производительностью, объемом памяти, наличием или отсутствием встроенных входов-выходов и специальных функций, количеством и видом встроенных коммуникационных интерфейсов и т.д.

Модули блоков питания (PS), обеспечивающие возможность питания контроллера от сети переменного тока напряжением 120/230В или от источника постоянного тока напряжением 24/48/60/110В.

Сигнальные модули (SM), предназначенные для ввода-вывода дискретных и аналоговых сигналов с различными электрическими и временными параметрами.

Коммуникационные процессоры (СР) для подключения к сетям PROFIBUS, Industrial Ethernet, AS-Interface или организации связи по PtP (point to point) интерфейсу.

Функциональные модули (FM), способные самостоятельно решать задачи автоматического регулирования, позиционирования, обработки сигналов.

Интерфейсные модули (IM), обеспечивающие возможность подключения к стойке с CPU стоек расширения ввода-вывода. Контроллеры SIMATIC S7-300 позволяют использовать в своем составе до 32 сигнальных и функциональных модулей, а также коммуникационных процессоров, распределенных по 4 монтажным стойкам. Все модули работают с естественным охлаждением.



Конструкция контроллера отличается высокой гибкостью и удобством обслуживания:

• Все модули легко устанавливаются на профильную рейку SIMATIC и фиксируются в рабочем положении винтом

• Во все модули (кроме модулей блоков питания) встроены участки внутренней шины контроллера

• Соединение этих участков выполняется шинными соединителями, устанавливаемыми на тыльной стороне корпуса

• Наличие фронтальных соединителей, позволяющих производить замену модулей без демонтажа внешних соединений и упрощающих выполнение операций подключения внешних цепей модулей

• Подключение внешних цепей через фронтальные соединители с контактами под винт или контактами-защелками. Механическое кодирование фронтальных соединителей, исключающее возможность возникновения ошибок при замене модулей

• Применение модульных и гибких соединителей SIMATIC TOP Connect, существенно упрощающих монтаж шкафов управления

• Единая для всех модулей глубина установки. Все кабели располагаются в монтажных каналах модулей и закрываются защитными дверцами

• Произвольный порядок размещения модулей в монтажных стойках. Фиксированные места должны занимать только блоки питания, центральные процессоры и интерфейсные модули.

#### Функциональные особенности

• Удобная для обслуживания конструкция и работа с естественным охлаждением.

• Свободное наращивание возможностей при модернизации системы.

• Встроенный переключатель режимов работы.

• Встроенный МРІ интерфейс со скоростью передачи данных 187.5Кбит/с. Может быть использован для построения простейшей сети с подключением до 16 центральных процессоров и передачей глобальных данных.

• Загружаемая память в виде микро карты памяти NVFlash-EEPROM (MMC) емкостью до 8Мбайт: сохранение основной программы, данных конфигурации, всего проекта, также любых файлов, хранимых на внешних носителях.

• Необслуживаемое сохранение резервной копии данных: при перебоях в питании в микро карту памяти записываются состояния флагов, таймеров, счетчиков и содержимое блоков данных (работа без буферной батареи).

• Парольная защита: обеспечивает защиту программы от несанкционированного доступа, попыток копирования и модификации программы.

• Диагностический буфер: в буфере сохраняется 100 последних сообщений об отказах и прерываниях. Содержимое буфера используется для анализа причин, вызвавших остановку центрального процессора.

• Часы реального времени: все диагностические сообщения могут снабжаться отметками даты и времени.

• Встроенные коммуникационные функции: PG/OP функции связи, стандартные и расширенные (только сервер) S7-функции связи.

• Дополнительный встроенный интерфейс ведущего/ ведомого устройства PROFIBUSDP (в CPU 31xC-2 DP) со скоростью обмена данными до 12 Мбит/с.

Возможность использования распределенных структур ввода-вывода.

## Набор поддерживаемых функций

Контроллеры SIMATIC S7-300 оснащены широким набором функций, позволяющих в максимальной степени упростить процесс разработки программы, ее отладки, снизить затраты на обслуживание контроллера в процессе его эксплуатации:

• Высокое быстродействие и поддержка математики с плавающей запятой, позволяющие выполнять эффективную обработку данных.

• Удобный интерфейс для настройки параметров: для настройки параметров всех модулей используется единый набор инструментальных средств с общим интерфейсом.

• Человеко-машинный интерфейс. Функции обслуживания человеко-машинного интерфейса встроены в операционную систему контроллера. Эти функции позволяют существенно упростить программирование.

• Диагностические функции, встроенные в операционную систему контроллера. С их помощью осуществляется непрерывный контроль функционирования системы, и выявляются все возникающие отказы. Все диагностические сообщения с отметками даты и времени накапливаются в кольцевом буфере для последующего анализа.

# 2. Система ввода-вывода

Система ввода-вывода программируемого контроллера S7-300 может включать в свой состав две части: систему **локального** и систему **распределенного** ввода-вывода.

Система локального ввода-вывода образуется модулями, устанавливаемыми непосредственно в монтажные стойки контроллера. Система распределенного ввода- вывода включает в свой состав станции распределенного ввода-вывода и приборы полевого уровня, подключаемые к контроллеру через сети PROFIBUS-DP или AS- Interface.

Системы локального ввода-вывода программируемых контроллеров S7-300 с CPU 313C/ CPU 314 или более мощными процессорами могут включать в свой состав до 32 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей. Все модули устанавливаются в монтажные стойки контроллера, функции которых выполняют профильные шины S7-300.

• В состав системы может входить одна базовая (CR) и до трех стоек расширения (ER). В каждой стойке может размещаться до 8 сигнальных, функциональных и коммуникационных модулей. В стойке CR устанавливается центральный процессор.

• Соединение стоек осуществляется с помощью интерфейсных модулей. Каждая стойка снабжается собственным интерфейсным модулем. Применениеинтерфейсных модулей IM 365 позволяет подключать к базовой стойке одну стойку расширения, удаленную на расстояние не более 1м. Интерфейсные модули IM 360 и IM 361 позволяют подключать к базовой стойке до 3 стоек расширения. Расстояние между стойками в этом случае может достигать 10 м.





# Подготовка SIMATIC S7 к запуску программы

## Инструкция для монтажа S7-300

- 1. Монтируйте профильную шину.
- 2. Установите источник питания.
- 3. Установите шинный соединитель для СРU и монтируйте модуль.
- 4. Установите шинные соединители периферийных модулей и монтируйте модули.
- 5. Установите фронтштекер, описание и номера слотов.
- 6. Провести разводку модулей (ист. питания, СРU, периферийные модули).

# Адресация в S7-300

Нумерация слотов (установочных мест) облегчает определение адресов модулей вводавывода.



Слоты в монтажной стойке S7-300 имеют <u>логические</u> номера. Слот для CPU имеет всегда номер 2. Номер 3 резервируется за модулем IM.

Размещение модулей DI/DO начинается со слота № 4 и до слота № 11. Для каждого слота под установку DI/DO резервируется 4 байта адресов (достаточно для отображения состояний всех дискретных входов или выходов 32-канального модуля).

Базовый (начальный) адрес модуля DI/DO определяется по формуле:

БА=[№слота - 4] х 4 + №стойки х 32,

где №слота ∈ 4..11, №слота ∈ 0..3

# Примеры адресации:

• Если в слот № 5 установлен модуль ввода-вывода дискретных сигналов

(16DI/16DO), то его 8 первых входных каналов будут иметь адреса I4.0 ... I4.7, а первые 8 выходных каналов - адреса Q4.0 ... Q4.7.

• Первые 8 каналов модуля вывода дискретных сигналов, установленного в слот № 6, будут иметь адреса Q8.0 … Q8.7.

C.	лот	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Источник питания	IM (Приенно)	32.0 до 35.7	36.0 до 39.7	40.0 до 43.7	44.0 до 47.7	48.0 до 51.7	52.0 до 55.7	56.0 до 59.7	60.0 до 63.7
Ci	гойка 1									
	Источник питания и СРО	IM (Передатии)	0.0 до 3.7	4.0 до 7.7	8.0 до 11.7	12.0 до 15.7	16.0 до 19.7	20.0 до 23.7	24.0 до 27.7	28.0 до 31.7

## Пример адресации модулей DI/DO (S7-300, 2-х стойки)

## 3. Инструкция для ввода в эксплуатацию SIMATIC S7

- 1. Включить питание.
- 2. Сбросить СРU.
- 3. Провести старт.

4. Выполнить визуальный контроль индикаторов на СРU, источнике питания и модулях.

- 5. Подключить программатор и запустить программу SIMATIC Manager.
- 6. Проверить входы/выходы с помощью утилиты HW Config.
- 7. Выполнить загрузку программы в СРU.

## Сброс СРИ

При сбросе CPU происходит очистка программы и данных в рабочей памяти (RAM) и области системной памяти. Затем проводится тест аппаратуры и, если модуль памяти (FLASH-память или MMC) вставлен в CPU и имеет программу, то программа и конфигурационные данные из модуля памяти копируются в рабочую память.

# Выполнение сброса

Установите переключатель работы в режим "STOP". На CPU должен гореть желтый светодиод "STOP".



Переведите переключатель режимов работы в положение **MRES** и удерживайте его там не менее 3 секунд (пока желтый светодиод "STOP" не мигнет 2 раза). Отпустите переключатель (он перейдет в позицию "STOP") и сразу (максимум 2 секунды) снова поверните его в положение **MRES**. Если светодиод "STOP" замигает быстро (частота 2Гц), то CPU сброшен. Снова отпустите переключатель.

Стойка О

#### Выполнение старта

Поверните переключатель режимов работы в RUN. Загорится зеленый светодиод "RUN", а желтый светодиод "STOP" погаснет.

При новом старте удаляются области отображения процесса (PII, PIQ) и вся системная память, кроме тех областей памяти, которые назначены как сохраняемые, а затем начинается циклическая работа CPU.

Примечание: во всех новых моделях CPU переключатель режимов не имеет положения RUN-P. В ранних моделях CPU изменение программы или любых данных без остановки CPU было возможно только в позиции RUN-P, а в позиции RUN - невозможно.

#### Режим RUN

В режиме RUN операционная система CPU выполняет циклический алгоритм, который предусматривает системные процедуры передачи данных из внутренней памяти PIQ (области отображения выходов) на модули вывода и передачи сигналов с модулей ввода в системную память PII (отображение входов). Затем управление передается на первую команду программы пользователя.



#### Визуальный контроль индикаторов в S7-300



**SF** - Суммарная ошибка, программная ошибка в СРU или ошибка от модуля с внутренней диагностикой.

**BF** - Ошибка сети PROFIBUS DP (для модулей с дополнительным интерфейсом DP). Светится постоянно - при коротком замыкании кабеля или неправильной конфигурации. Мигает - при отсутствии связи с каким-либо участником по PROFIBUS DP.

**DC5V** - Индикация о наличии 5V.

**FRCE** - Индикация об установленном режиме Force (по меньшей мере, один вход или выход управляется принудительно в соответствии с таблицей значений).

RUN - Run-режим: мигает при старте CPU, светится постоянно в Run-режиме.

**STOP** - Stop-режим: медленно мигает, если требуется сброс (например, при отсутствии модуля MMC); быстро мигает во время сброса, светится постоянно в Stop-режиме.

## Подключение программатора к СРИ



Если Вы имеете USB-адаптер (6ES7972-0CB20-0XA0), то в качестве устройства

программирования может использоваться любой персональный компьютер или ноутбук, который удовлетворяет требованиям к установке пакета STEP7 (WIN2000 PROF/ XP PROF, 512Mb RAM). Начиная с версии STEP 7 V5.4 SP3, поддерживается работа с Windows Vista Ultimate/Business. Версия STEP 7 V5.5 SP1 работает также с MS Windows 7 32/64-Bit.

USB- адаптер поддерживает протоколы MPI (S7-300/400), PPI (S7-200) и PROFIBUS-DP. Максимальная скорость передачи 1.5Mbps.

Для связи с S7-CPU Вы можете также использовать специальные коммуникационные модули SIMATIC NET, например, CP 5512 (PC-CARD) или CP 5611 (PCI-CARD).

# 4. Конфигурирование и параметрирование SIMATIC S7

Если Вы знаете состав модулей станции (в том числе заказные номера, расположенные на фронтальной панели модулей), то проектирование задачи автоматизации мы рекомендуем начать с конфигурирования станции. Преимущество этого подхода состоит в том, что редактор конфигурирования аппаратуры в STEP 7 отображает возможные адреса сигналов и позволяет сразу задать для них символьные адреса.

При конфигурировании аппаратуры Вы не только можете определять адреса, но и можете также изменять параметры и свойства модулей. Например, если вы хотите работать с несколькими CPU, то вы должны согласовывать адреса MPI этих CPU.

# Конфигурирование:

1. Выделить новую станцию. В правом подокне выделить объект "Hardware".

- 2. Открыть объект "Hardware". Откроется окно "HW Config".
- 3. В окне "HW Config" открыть каталог блоков View -> Catalog.

4. Сначала выбрать носитель модулей (rack) и разместить его в пустом окне

конфигуратора (кликнуть мышью) Затем выбрать остальные модули и разместить их в соответствующие слоты корзины. Как минимум, укажите только CPU.

HW Config - (SIMATIC 314 (Configuration) Ed	utrainer	]						
Station Edit Insert PLC View Options Winds	w Help							
0 📽 🐂 🦷 🖬 🚭 🛯 🛍 🏜 🚺	D 🗖 🛛	昭 12						
(0) UR					<b>A</b>			의지
1 PS 307 5A						End		atlail
2 R CPU 314								
						Frome:	Standard	-
5						• • •	AJ/AD-300	<u>ه</u>
6							A01-300 DL-200	
7						i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	DI/DD-300	
9						0	00-300	
10							SM 322 D01	5+AC120V/0.5
					تع		SM 322 D01	SAC120V/01
					- 2		SM 322 D01	DC24V/0,5
le ⇒los us							SM 322 D01	SDC24V/0,5
	1	1	ı				SM 322 D01	SOC24V/0.5
Slot Module Order number	Fit	MPI	١٥	Q a	<u>Co</u>	-	SM 322 D01	DC2W/05
2 S CPU 314 6ES7 314-1AG130480	V2.0	2			-	<u>u                                    </u>		<u> </u>
3		-				GES7 32	2-88H01-0480	€x 24 €≤
4 DI16xDC24V 6ES7 321-18H10-QAA0			01		<b>—</b> -1	VDC/0.5	A, with degnostic	,
1.2.1						reconfigu	rable online	
Insertion possible								Che //

Примечание: при конфигурировании станции S7-300 слот №3 резервируется для интерфейсного модуля (IM).

## Обновление каталога элементов

Для новых модулей, например CPU или I/O-модулей, которых нет в каталоге

элементов, Вы можете выполнить команду обновления каталога элементов Options -> Install HW Updates. Обновление возможно через Internet (стандартная страница http://www.siemens.com/automation/step7-hwconfig2), либо через каталог файлов на жестком диске. При выборе Internet создается каталог C:\HWUpdates, который в дальнейшем можно использовать для обновления HW-библиотеки на компьютерах без подключения к Internet.

# Параметрирование станции

Вы назначаете модулям параметры, чтобы отказаться от системных настроек модулей устанавливаемых при сбросе CPU (например, адресация модулей), или еще при производстве модуля (MPI адрес).

# Параметрирование СРU

Выбрать модуль CPU и открыть окно свойств (Properties).

• Вкладка General (общие)

Time-of-Day Interrupts General Star	Cyclic Interrupts Diagnostics/Clock Protection Communication up Cycle/Clock Memory Retentive Memory Interrupts	Кнопка для изменения МР
Short Description:	CPU 313C	
	32 KB work memory: 0.1ms/1000 instructions; DI24/0016, AI5/A02 integrated; 3 pulse output: (2.5 kHz); 3 charnels counting and measuring incremental encoder: 24 V (30 kHz), MPI connector; multitier configuration up to 31 modules; firmware V1.0	
Order No./ firmware	6ES7 313-58E00-0A80 / V1.0	
Name:	1903130	
- Interface		
Type: MF		1
Address: 2		1
Networked: No	Properties	
Comment		
	<u>ـ</u>	
ļ	<u></u>	
OK	Cancel Help	

Вкладка **Startup** (запуск)

ime-of-Day Interrupts   Dia General Startup   Cycle/Clock Mer	gnostics/Clock   Protection   Commu nory   Retentive Memory   Inte	инры СРU при различии покупей (определяемой
Startup when expected/actual configuration di	ler Andrew State	конфигурации
Reset outputs at hot restart		
Disable hot restart by operator (for example, from or communication job (for example, from MPI state)	n PG) fions]	Вид старта после включения питания.
Startup after Power On		
C Hot restart C Warm restart	C Cold restart	Максимальное время
Monitoring Time for	/	сообщения о роговност
"Finished" message by modules (100 ms):	650	модулей и передачи
Transfer of parameters to modules [100 ms]:	100	параметров в модули.
Hot restart [100 ms].	0	

Вкладка	Cycle/Clock Memory	у (Цикл/	Байт синхронизации)	)
---------	--------------------	----------	---------------------	---

roperties - CPU 313C - (R0/52) Time-of-Day Interrupts Cyclic Interrupts General Startup Cycle/Cloc Cycle Cycle Update 0B1 process image cyclically Scan Cycle Monitoring Time (ms):	Diagnostics/Clock   Protection   Communication   k Memory   Retentive Memory   Interrupts	Максимальное время цикла (150 ms)/Если это время превышено, СРU переходит в STOP (при опсуствии блока оппибки ОВ80).
Minimum Scan Cycle Time (ms): Scan Cycle Load from Communication (%): Size of the Process Image OB85 - Call Up at I/O Access Error:	0 20 V No OB85 call up	Коэффициент (К) увеличения времени цикла за счет комуникационной нагрузки (Н%) 100 К=—
Clock Memory	120	100-Н% Реакция СРU на оппибки доступа при работе с областями отображения PII/PIQ.
OK	Cancel Help	Байт синхронизации

Байт синхронизации (Clock Memory) задается в области М (Memory Byte) через указание его адреса. При задании синхробайта, операционная система CPU изменяет 8 бит этого байта с различной частотой (имеем 8 генераторов фиксированной частоты).

Синхробит	7	6	5	4	3	2	1	0
Частота (Гц)	0.5	0.62	1	1.25	2	2.5	5	10
Период (с)	2	1.6	1	0.8	0.5	0.4	0.2	0.1

Пример: Мигание лампы с частотой 1 ГЦ => М10.5(меняем байт синхронизации на 10)

Вкладка Retentive Memory (Сохраняемая память)

Time-of-Day In	nterrupts   (	Cyclic Interrupts	Diagnostics	/Clock	Protection	Communication
General	Startup	Cycle/Cloc	k Memory	Reter	tive Memory	Interrupts
Number of I	Mamoru Rutan	Starting with MR0	11			
Number of I	Memory Bytes	Starting with MB0	: )0 0	<u> </u>		
Number of I Number of S	Memory Bytes S7 Timers Sta	Starting with MB0 rting with T0:		<u> </u>		

Вы определяете диапазон флагов, таймеров, счетчиков (начиная с 0), содержимое которых сохраняется при выключении питании и восстанавливается при старте CPU.

Вкладка Diagnostic/Clock (Диагностика/Часы)

erties - CPU 313C - (R	:0/52)		2	۲	
General Startup ime-of-Day Interrupts - System Diagnostics - Expanded functions Report cause of STO	Cycle/Clock Memo Cyclic Interrupts Diagr	y Retentive Memory ostics/Clock Protection	Interrupts Communication		Разрешение СРU для передачи сообщения на PG/OP при переходе в STOP.
Clock Synchronization In the PLC:	gered reporting of SFB33-3 Synchronization Mo	5 de Hinte Interval	<u> </u>		Настройки для синхронизации часов для нескольких СРU, работающих, в сепи МРI или между модулями внутри станции.
On MFI:	None	None     None	×		Показатель коррекции для учета погрешности часов.
OK	ln we	Cano	ł Help		Пример: Если часы за 24 часа убегают на 3 секунды, то это может быть скорректировано показателем "-3000ms"

Вкладка **Protection** (Защита)

Level of protection C 1: No protection Removable with password C 2 Write-protection C 3: Write-/read protection Password: Enter again:	Mode  Permissible cycle increase via test functions:  Test mode
--	---

Вы можете сделать доступ к CPU на запись или чтение/запись, зависацим от ввода правильного пароля. С помощью команды меню PLC -> Access Rights Вы можете вызвать диалоговое окно "Enter Password (Введите пароль)".

В режиме **Process mode** тестовые функции, такие как статус программы или

управление/наблюдение переменных, ограничены временем, что не позволяет увеличить текущий цикл CPU на установленный предел.

В режиме **Test mode** все тестовые функции могут использоваться без ограничений, даже если они вызывают существенное увеличение времени цикла.

## Параметрирование модулей ввода/вывода

Выбрать соответствующий модуль и открыть окно свойств (Properties). В открывшемся окне Вы можете задать адрес модуля и, если позволяет модуль, задать, например, условия аппаратных / диагностических прерываний.

## Параметрирование модуля DI/DO (вкладка Adresses)

Properties	- DI24/D016 - (R0/52.2)	- D
General Inputs Start End	Addresses Inputs Process image: 127 OB1 PI	<ul> <li>ывод нового адреса модуля.</li> </ul>
Output Stat End	tem Default  Tem Default  Tem Default  Segm Default	<ul> <li>Задание адреса в соопветствии с системными настройками ("reorpaфический адрес").</li> </ul>

(start=0, end=1)

# Параметрирование модуля DI/DO (вкладка Inputs)



## Сохранение и загрузка заданной конфигурации

С помощью команды меню *Station->Save* Вы можете сохранить текущую конфигурацию в текущем проекте (без генерации системных блоков данных).

Когда Вы выбираете команду *Station->Save and Compile* или нажимаете на соответствующую кнопку в панели инструментов, конфигурация и назначенные параметры

сохраняются также в системных блоках данных (System Data).

Вы выбираете команду меню *PLC* ->*Download* или нажимаете на соответствующую кнопку в панели инструментов, чтобы загрузить выбранную конфигурацию в PLC (PLC должен

быть в режиме "STOP").



Вы можете выбрать команду меню *Station -> Consistency Check*, чтобы проверить результат конфигурирования на ошибки.

# Чтение текущей конфигурации и параметров из СРИ



Через меню *PLC -> Upload* или с помощью соответствующей кнопки Вы можете прочитать текущую конфигурацию S7-станции.

Фактическая конфигурация, считанная из контроллера, размещается в выбранном проекте как новая станция.

Примечание. При чтении реальной конфигурации модули могут быть определены не полностью. По этой причине Вы должны проверить конфигурацию и, если необходимо, указать точный тип существующих модулей. Для того чтобы сделать это, выберите модуль, а затем выберите команду Options -> Specify Module.

## Диагностика аппаратуры



Для чтения диагностической информации об аппаратуре кликните на соответствующую кнопку. В результате откроется окно с online информацией. Вы получите тот же результат через online-функцию *PLC-> Hardware Diagnostics*.

# 5. Программирование на STEP 7

# 5.1. >=1 : Логическая операция OR (ИЛИ)

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
	BOOI		Адрес определяет состояние
~адрес>	BOOL	1, Q, M, 1, C, D, L	опрашиваемого бита.

#### Описание

В случае инструкции ИЛИ Вы можете опросить состояния сигналов по двум или более адресам, указанным на входах блока ИЛИ.

Если состояние сигнала хотя бы по одному из адресов равно 1, то условие удовлетворяется и инструкция выдает результат 1. Если состояние сигнала по всем адресам равно 0, то условие не удовлетворяется и инструкция дает результат 0.

Если инструкция ИЛИ является первой в цепи логических операций, то она сохраняет результат опроса состояния сигнала в бите RLO. Каждая инструкция ИЛИ, не являющаяся первой в цепи логических операций, комбинирует результат опроса состояния сигнала со значением, хранящимся в бите RLO. Эти значения комбинируются в соответствии с таблицей истинности для И.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	X	Х	1

Пример



Выход Q4.0 установлен, когда равно 1 состояние сигнала на входе I0.0 ИЛИ на входе I0.1.

#### 5.2. & : Логическая инструкция И

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
	ROOI		Адрес определяет состояние
<адрес>	BOOL	$\mathbf{I}, \mathbf{Q}, \mathbf{W} \mathbf{I}, \mathbf{I}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{L}$	опрашиваемого бита.

#### Описание

В случае инструкции И, Вы можете опросить состояния сигналов по двум или более адресам, указанным на входах блока И.

Если состояния сигналов по всем адресам равны 1, то условие удовлетворяется и операция выдает результат 1. Если состояние сигнала хотя бы по одному адресу равно 0, то условие не удовлетворяется и инструкция выдает результат 0.

Если инструкция И является первой в цепи логических операций, то она сохраняет результат опроса состояния сигнала в бите RLO.

Каждая инструкция И, не являющаяся первой в цепи логических операций, комбинирует

результат опроса состояния сигнала со значением, хранящимся в бите RLO. Эти значения комбинируются в соответствии с таблицей истинности для И.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	X	X	1

Пример



Выход Q4.0 установлен, когда равны 1 состояния сигналов на входах I0.0 И I0.1.

# 5.3. Логические инструкции И перед ИЛИ и ИЛИ перед И

#### Описание

В случае инструкции И-перед-ИЛИ результат инструкции определяется в соответствии с таблицей истинности для ИЛИ.

В случае логической инструкции И-перед-ИЛИ состояние сигнала равно 1, если удовлетворяется хотя бы одна логическая операция И.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	Х	X	1

Пример



Состояние сигнала на выходе Q3.1 равно 1, когда удовлетворяется хотя бы одна операция

И.

Состояние сигнала на выходе Q3.1 равно 0, когда не удовлетворяется ни одна операция И.

## Описание

В случае инструкции ИЛИ-перед-И результат инструкции определяется в соответствии с таблицей истинности для И.

В случае логической инструкции ИЛИ-перед-И состояние сигнала равно 1, когда удовлетворяются все логические инструкции ИЛИ.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	Х	X	1

Пример



Состояние сигнала на выходе Q3.1 равно 1, когда удовлетворяются обе логические инструкции ИЛИ.

Состояние сигнала на выходе Q3.1 равно 0, когда по крайней мере одна из логических операций ИЛИ не удовлетворяется.

# 5.4. XOR : Логическая инструкция исключающее ИЛИ

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
	BOOI		Адрес определяет состояние
~адрес>	DOOL	$\mathbf{I}, \mathbf{Q}, \mathbf{W}, \mathbf{I}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{L}$	опрашиваемого бита.

## Описание

В случае инструкции исключающее ИЛИ результат инструкции определяется в соответствии с таблицей истинности для исключающего ИЛИ

В случае инструкции исключающее ИЛИ состояние сигнала равно 1, когда состояние сигнала одного из двух указанных адресов равно 1.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	1

Пример



Состояние сигнала на выходе Q3.1 равно 1 когда равно 1 состояние сигнала ИЛИ на входе I0.0 ИЛИ на входе I0.2 (но не на обоих одновременно).

# 5.5. XOR : Логическая инструкция исключающее ИЛИ

Обозначение

```
____d
```

# Описание

Инструкция Инверсия двоичного входа инвертирует RLO.

При отрицании результата логической инструкции Вы должны помнить следующие правила:

• Если инвертируется результат логической инструкции на первом входе блока И или ИЛИ, то логического сопряжения с RLO не производится.

• Если инвертируется результат логической инструкции не на первом входе блока ИЛИ, то вся логическая операция перед этим входом включается в логическую операцию ИЛИ.

• Если инвертируется результат логической инструкции не на первом входе блока И, то вся логическая операция перед этим входом включается в логическую операцию И.

Биты слова состояния

	BR	<b>CC 1</b>	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	-	1	X	-

Пример



Выход Q4.0 равен 1когда:

- состояния сигналов на I1.0 И I1.1 не равны одновременно 1
- И состояния сигналов на I1.2 И I1.3 не равны одновременно 1
- ИЛИ состояние сигнала на I1.4 не равно 1.

# 5.6. = : Инструкция присвоения

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
			Адрес указывает бит, которому
<адрес>	BOOL	I, Q, M, D, L	присваивается значение результата
			цепи логических операций.

## Описание

Инструкция Присвоение выдает результат логической инструкции. Этот блок в конце логической инструкции имеет состояние 1 или 0 в соответствии со следующими критериями:

• Сигнал на выходе равен 1, когда удовлетворяются условия логической инструкции перед выходным блоком

• Сигнал на выходе равен 0, когда условия логической инструкции перед выходным блоком не удовлетворяются.

Эта логическая операция FBD присваивает состояние сигнала выходу, указанному в качестве адреса. Если условия логической инструкции FBD удовлетворяются, то значение сигнала 1 присваивается адресу, указанному в инструкции. В противном случае состояние сигнала равно 0. На инструкцию Присвоение оказывает влияние главное управляющее реле (MCR).

За более подробной информацией о функциях MCR обратитесь к соответствующему разделу.

Блок Присвоение можно поместить только справа в конце цепочки логических операций. Однако, Вы можете использовать несколько таких блоков.

Вы можете создать инверсное присвоение с помощью инструкции Инверсия двоичного входа.

#### Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	0	X	-	0

Пример



Состояние сигнала на выходе Q4.0 равно 1,когда: равны 1 состояния сигналов на входах I0.0 И I0.1, ИЛИ I0.2 равен 0.

# 5.7. R: Сброс бита

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
<0 HB 00>	BOOL		Адрес указывает бит который
<адрес>	TIMER COUNTER	$\mathbf{I}, \mathbf{Q}, \mathbf{M}, \mathbf{I}, \mathbf{C}, \mathbf{D}, \mathbf{L}$	будет сброшен

# Описание

Инструкция Сбросить бит исполняется только тогда, когда RLO равен 1. Если RLO равен 1, эта инструкция сбрасывает указанный адрес в 0. Если RLO равен 0, то инструкция не влияет на указанный адрес, который остается неизменным.

На инструкцию Сбросить бит оказывает влияние Главное управляющее реле (MCR). За более подробной информацией о функциях MCR обратитесь к соответствующему разделу.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	0	Х	-	0

Пример



Состояние сигнала на выходе Q4.0 сбрасывается в 0 только тогда, когда:

• Равны 1 состояния сигналов на входе ІО.0 И ІО.1

• ИЛИ состояние сигнала на входе I0.2 равно 0

Если RLO этих веток равен 0, то состояние сигнала на выходе Q4.0 не меняется.

# 5.8. S : Установка бита

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание		
<адрес>	BOOL		Адрес указывает, какой бит		
		I, Q, WI, D, L	будет установлен.		

Описание

Инструкция Установить бит исполняется только тогда, когда RLO равен 1. Если RLO равен 1, эта инструкция устанавливает указанный адрес в 1. Если RLO равен 0, то инструкция не влияет на указанный адрес, который остается неизменным.

На инструкцию Установить бит оказывает влияние Главное управляющее реле (MCR). За более подробной информацией о функциях MCR обратитесь к соответствующему разделу.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	0	Х	-	0

# Пример



Состояние сигнала на выходе Q4.0 устанавливается в 1 только тогда, когда:

- равны 1 состояния сигналов на входах I0.0 И I0.1
- ИЛИ равно 0 состояние сигнала на входе I0.2

Если RLO этих веток равен 0, то состояние сигнала на выходе Q4.0 не меняется.

#### 5.9. RS : RS- Триггер

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание		
<адрес>	BOOI	ΙΟΜΡΙ	Адрес указывает, какой бит		
	DOOL	$\mathbf{I}, \mathbf{Q}, \mathbf{W}, \mathbf{D}, \mathbf{L}$	будет установлен.		
S	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Инструкция установки		
R	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Инструкция сброса		
Q	BOOL	I, Q, M, D, L	Состояние сигнала <адрес>		

#### Описание

Инструкция Сбросить / установить триггер выполняет установку (S) или сброс (R) только тогда, когда RLO = 1. RLO, равный 0, не оказывает влияния на эти инструкции, адрес, указанный в команде остается неизменным.

RS -триггер сбрасывается, когда состояние сигнала на входе R равно 1, а состояние сигнала на входе S равно 0. Если вход R равен 0, а вход S равен 1, то триггер установлен. Если RLO на обоих входах равно 1, то триггер установлен.

На инструкцию Сбросить / установить триггер оказывает влияние Главное управляющее реле (MCR). За более подробной информацией о функционировании MCR обращайтесь к соответствующему разделу.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	X	Х	1
# Пример



Если I0.0=1, а I0.1=0, то меркер M0.0 сброшен и выход Q4.0 равен 0. Если I0.0=0 а I0.1=1, то меркер M0.0 установлен и выход Q4.0 = 1.

Если оба сигнала равны 0, то изменения отсутствуют. Если оба сигнала равны 1, то благодаря порядку следования команд приоритетом обладает инструкция установки.

Если М 0.0 установлен, то и Q4.0 равен 1.

# 5.10. RS : RS- Триггер

Обозначение



Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
IN1	INT	I, Q, M, D, L или константа	Первое сравниваемое значение
IN2	INT	I, Q, M, D, L или константа	Второе сравниваемое значение
Выход блока	BOOL	I, Q, M, D, L	Результат сравнения

# Описание

Инструкция Сравнить целые числа сравнивает значения двух 16-битных чисел с фиксированной точкой. Эта инструкция сравнивает входы IN1 и IN2 в соответствии с типом сравнения, выбираемым из окна списка.

#### Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	Х	X	X	0	-	0	Х	Х	1

# Пример



Q 4.0 устанавливается если: MWO равно MW2 и состояние сигнала на входе I0.0 равно 1.

# **5.11. S\_CUD: Назначение параметров и прямой/обратный счет** *Обозначение*

Английский C no. S\_CUD CU CD S CV PV CV\_BCD R Q

Z-Nr. ZAEHLER ZV ZR S DUAL ZW DEZ R Q

Немецкий

Параметры English	Параметры German	Тип данных	Область памяти	Описание
no	Nr	COUNT FR	C	Номер счетчика. Диапазон
110.	111.	COUNTER	U	номеров зависит от СРИ.
CU	ZV	BOOL	I, Q, M, D, L	ZV вход : прямой счет
CD	ZR	BOOL	I, Q, M, D, L	ZR вход: обратный счет
S	S	BOOL	LOMDLTC	Вход предустановки
5	5	DOOL	1, Q, M, D, L, 1, C	счетчика
				Значение счетчика от 0 до
				999
	711	WORD	I, Q, M, D, L	ИЛИ
PV	ZVV	WORD	или константа	Значение счетчика,
				введенное как С#<значение>
				в формате BCD
R	R	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Вход сброса
CV	DUAL	WODD		Текущее значение счетчика
CV	DUAL	WORD	I, Q, M, D, L	(целый формат)
	DEZ	WODD		Текущее значение счетчика
CV_BCD	DEZ	WORD	I, Q, M, D, L	(формат ВСD)
Q	Q	BOOL	I, Q, M, D, L	Состояние счетчика

# Описание

Нарастающий фронт (изменение сигнала с 0 на 1) на входе S устанавливает счетчик прямого/обратного счета на значение, указанное на входе предварительного задания PV. Счетчик увеличивается на 1, если состояние сигнала на входе CU изменяется с 0 на 1 (нарастающий фронт) и значение счетчика меньше 999. Счетчик уменьшается на 1, если состояние сигнала на входе CD изменяется с 0 на 1 (нарастающий фронт) и значение счетчика больше 0. Если имеет место нарастающий фронт на обоих счетных входах, то выполняются обе инструкции и счетчик

сохраняет прежнее значение. Счетчик сбрасывается, если нарастающий фронт появляется на входе R.

Сброс счетчика устанавливает его значение в 0.

Опрос на 1 состояния сигнала на выходе Q дает 1, если значение счетчика больше 0; опрос дает результат 0, если значение счетчика равно 0.

Биты слова состояния

	BR	<b>CC 1</b>	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	I	-	Х	Х	Х	1

Пример



Изменение состояния сигнала с 0 на 1 на входе I0.2 устанавливает C10 со значением 55. Если состояние сигнала на входе I0.0 меняется с 0 на 1, то значение счетчика C10 увеличивается на 1, кроме случая, когда значение счетчика C10 уже равно 999.Если вход I0.1 меняется с Онао 1, то счетчик C10 уменьшается на 1 кроме случая, когда значение счетчика C10 уже равно 0. Если I0.3 меняется с 0 на 1, то значение счетчика C10 устанавливается в 0. Выход Q4.0 равен 1, когда C 10 не равен 0.

Замечание: Для предотвращения ошибок не используйте один номер счетчика в нескольких местах программы.

#### 5.12. MOVE : Передача значения

Обозначение

	M	OVE	]
-	EN	OUT	
<u></u>	IN	ENO	

Параметры	Тип данных	Область памяти	Описание
EN	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Деблокировка входа
IN	Все элементарные типы данных 8, 16 или 32-битовые	I, Q, M, D, L или константа	Исходная область
OUT	Все элементарные типы данных 8, 16 или 32-битовые	I, Q, M, D, L или константа	Целевая область
ENO	BOOL	I, Q, M, D, L	Деблокировка выхода

# Описание

С помощью команды Передать значение, Вы можете присваивать конкретные значения переменным.

Значение, указанное на входе IN, копируется в адрес, указанный на выходе OUT. ENO имеет то же состояние сигнала, что и EN.

С помощью блока MOVE команда Передать значение может копировать все типы данных длиной 8, 16 или 32 бита. Типы данных, определенные пользователем, такие как массивы или структуры, должны копироваться с помощью системной функции SFC 20 "BLKMOV" .На команду Передать значение оказывает влияние Главное управляющее реле (MCR). За дополнительной информацией о функциях MCR обращайтесь к разделу Вкл./Выкл. Master Control Relay.

Биты слова состояния

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	1	-	-	-	-	0	1	1	1

#### Замечание

При передаче значений между переменными различных типов данных, старшие байты отсекаются или заполняются нулями:

Пример: Двойное слово	1111 1111	0000 1111	1111 0000	0101 0101		
Передать	Результат					
В двойное слово:	1111 1111	0000 1111	1111 0000	0101 0101		
В байт:				0101 0101		
В слово:			1111 0000	0101 0101		
Пример: Байт :				1111 0000		
Передать		Резу.	льтат	•		
В байт:				1111 0000		
В слово:			0000 0000	1111 0000		
В двойное слово:	0000 0000	0000 0000	0000 0000	1111 0000		

Пример

	M	OVE		
I 0.0 —	EN	OUT	— DBW12	Q 4.0
MW10	IN	ENO		=

Инструкция выполняется, если вход I0.0 = 1. Содержимое MW10 копируется в слово данных 12 открытого блока данных DB.

Если инструкция выполняется, выход Q4.0 устанавливается в 1.

# **5.13. S\_PULSE:** Задание параметров и запуск таймера «Импульс» *Обозначение*

	Английский			Немецкий				
	Т	no.			T	Nr.		
	S_P	ULSE	SE S_IMPULS				8	
_	s	BI		S <u></u> /2	s	DUAL	<u></u>	
	TV	BCD	-22	_	TW	DEZ	_	
-	R	Q	10		R	Q	<del>gen</del> a	

Параметры English	Параметры German	Тип данных	Область памяти	Описание
no.	Nr.	TIMER	Т	Номер таймера. Диапазон номеров зависит от СРU.
S	S	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Вход запуска
TV	TW	S5TIME	I, Q, M, D, L или консанта	Установка времени(от 0- 9990)
R	R	BOOL	I, Q, M, D, L, T, C	Вход сброса
BI	DUAL	WORD	I, Q, M, D, L	Остаток времени (значение в целом формате)
BCD	DEZ	WORD	I, Q, M, D, L	Остаток времени (значение в формате BCD )
Q	Q	BOOL	I, Q, M, D, L	Состояние таймера

# Описание

Инструкция Задание параметров и запуск таймера «Импульс» запускает заданный таймер, если имеется нарастающий фронт (изменение состояния сигнала с 0 на 1) на входе запуска (S). Для запуска таймера всегда необходимо изменение сигнала. Таймер продолжает работать в течение времени, заданного на входе TV, пока состояние сигнала на входе S остается равным 1. Пока таймер работает, опрос состояния сигнала на 1 на выходе Q дает 1. Если на входе S сигнал меняется с 1 на 0 до истечения заданного времени, таймер останавливается. Тогда опрос состояния сигнала на 1 на выходе Q дает 0. Если во время работы таймера происходит изменение с 0 на 1 сигнала на входе сброса (R), то таймер сбрасывается. Это изменение сбрасывает в ноль время и базу времени. Единица на входе R таймера не оказывает никакого влияния, если таймер не работает.

Текущее значение времени может быть опрошено на выходах ВІ и ВСD. Значение времени на ВІ представлено в двоичном формате, а на ВСD - в двоично-десятичном формате.

	BR	CC 1	CC 0	OV	OS	OR	STA	RLO	FC
Записывает	-	-	-	-	-	Х	Х	Х	1

Биты слова состояния

#### Временные диаграммы



Если состояние сигнала на входе I0.0 меняется 0 на 1 (нарастающий фронт RLO), таймер T5 запускается. Таймер продолжает работать с указанным временем (2s) пока вход I0.0 равен 1. Если состояние сигнала на входе I0.0 меняется с 1 на 0 до истечения заданного времени, таймер останавливается. Если состояние сигнала на входе I0.1 меняется с 0 на 1, когда таймер работает, то таймер сбрасывается. Состояние сигнала Q4.0 равно1 пока таймер работает.

C

#### Задание:

#### Разработать и отладить релейную систему управления бойлером.

10.1

С помошью входного и выходного клапанов необходимо циклически наполнять и опустошать резервуар, непрерывно регулируя температуру воды между двумя пограничными величинами.

Требования по управлению уровнем воды в баке:

1) для наполнения бака водой при уровне воды ниже минимального (I0.0) необходимо открывать оба вентиля (Q0.0, Q0.1).

2) Если уровень воды выше датчика верхнего уровня (I0.2), то дальнейшее заполнение водой до максимального уровня должно происходить медленнее, поэтому должен быть включен только клапан медленного заполнения (Q0.1).

3) Если уровень воды выше датчика максимального уровня (I0.3), то выключаются оба входных вентиля (Q0.0, Q0.1) и включается клапан слива (Q0.2).

4) Если клапан слива (Q0.2) включён, то выключается он только тогда, когда уровень воды станет ниже нижнего уровня (I0.1). Так же совместно с клапаном слива отключается и клапан медленного заполнения (Q0.1).

5) Если включен клапан слива и уровень воды ниже верхнего уровня (I0.2), то для замедления процесса слива включается входной клапан медленного заполнения (Q0.1).



#### Визуализация объекта управления

#### Graph Set управления уровнем воды в баке



**Решение:** Разработка и отладка релейной системы управления бойлером. Программа управления уровнем воды в баке

1. Заполнение символьной таблицы

🚭 Syml	🗟 Symbol Editor - S7 Program(1) (Symbols)							
Symbol Table Edit Insert View Options Window Help								
🖙 🖬 🎒 🐰 🖻 💼 🗠 🖙 🛛 All Symbols 💿 🏹 📢								
S7 Program(1) (Symbols) S7_Razdatka\SIMATIC 300 Station\CPU313 C-2								
	Status	Symbol 🗠	Add	ress	Data type	Comment		
1		Fast_nap	Q	0.0	BOOL			
2		Flag_sliv	M	4.0	BOOL			
3		Knc_max	Ι	0.3	BOOL			
4		Knc_min	I	0.0	BOOL			
5		Knc_nign	I	0.1	BOOL			
6		Knc_verh	I	0.2	BOOL			
7		Sliv	Q	0.2	BOOL			
8		Slow_nap	Q	0.1	BOOL			
9		Step	MW	2	INT			
10		Complite Restart	м	100.0	BOOL			
11								
					1	1		

2. Для открытия двух окон одновременно – нажать клавиши Shift + F3

3. В организационном блоке OB 1 прописываются условия переходов с одного шага на другой. Все действия и управляющие сигналы прописываются в функции FC1.

4. На первый шаг мы переходим при условии наличия бита М 100.0 «Complite\_Restart», возводимого в организационном блоке ОВ 100.



5. Переход на 2 шаг происходит при наличии сигнала на датчике минимального уровня воды в баке, при этом открываются оба вентиля: быстрого и медленного набора.







6. Переход на 3 шаг происходит при наличии сигнала на датчике верхнего уровня воды в баке, при этом закрывается вентиль быстрого набора.

OB 1.

🖯 Network 3 : Срабатывает датчик верхнего уровня



7. При переходе на 3 шаг сигнал с выхода Q 0.0 снимется автоматически, так как не был зафиксирован Set, поэтому прописывать события 3-го шага в блоке FC1 не надо.

8. Переход на 4 шаг происходит при наличии сигнала на датчике максимального уровня воды в баке, при этом закрывается вентиль медленного набора и открывается сливной вентиль. Открытие сливного вентиля фиксируется установкой флага M 4.0 «Flag\_Sliv», который используется на последующих шагах для проверки открытия сливного вентиля.

OB1

🖯 Network 4 : Достигается максимальный уровень воды. Взводится флаг - "Слив"



🗆 Network 2 : Выкл. насос медленного набора, включается слив



9. Переход на 5 шаг происходит при условии, что открыт сливной вентиль (наличие флага М 4.0 «Flag\_Sliv») и уровень воды опустился ниже датчика верхнего уровня (сигнал датчика пропал - инверсия). При этом открывается вентиль медленного наполнения.

OB1



FC1





10. Переход на 6 шаг происходит при условии, что открыт сливной вентиль (наличие флага M 4.0 «Flag\_Sliv») и уровень воды опустился ниже датчика нижнего уровня (сигнал датчика пропал - инверсия). При этом закрываются оба вентиля. Сбрасывается флаг M 4.0 «Flag\_Sliv».

OB1







При переходе на 6 шаг сигнал с выхода Q 0.1 снимется автоматически, так как не был зафиксирован Set, поэтому прописывать события 6-го шага в блоке FC1 не надо.

11. Для установки связи между организационным блоком OB1 и функцией FC1, помещаем ее в последний Network организационного блока.



# Порядок выполнения практической работы:

- 1. Изучить краткие теоретические сведения.
- 2. Разработать и отладить релейную систему управления бойлером.
- 3. Подготовить отчет.

#### Отчет по работе должен содержать:

- 1. Название работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Результаты выполнения практической работы.

#### Вопросы для самопроверки:

- 1. Для чего служит Модуль центрального процессора (СРU)?
- 2. Что обеспечивают Модули блоков питания (PS)?
- 3. Для чего предназначены Сигнальные модули (SM)?
- 4. Для чего служат Коммуникационные процессоры (СР)?
- 5. Какие задачи решают Функциональные модули (FM)?
- 6. Что обеспечивают Интерфейсные модули (IM)?

#### Средства обучения:

1. Оборудование и материалы: Раздаточный материал, Рабочая тетрадь

# 2. Вербальные средства обучения:

Программирование в функциональном плане (FBD) для S7-300 и S7-400: Справочное руководство, с.208

3. Технические средства обучения (ТСО): -

FC1

# Практическая работа № 4

Тема: Программирование станции перемещения материалов

# Цель работы:

 уметь читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– уметь составлять управляющие программы для программируемых логических контроллеров в SCADA – системе;

 уметь распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

– уметь правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

Рисунок 4.1 - Станция «Buffer»

# Алгоритм функционирования станции

# Режим работы

• Лампа Reset мигает с частотой 0,5 Гц, попеременно мигают лампы Q1 и Q2 с частотой 2 Гц;

• Переключить ключ в позицию MAN, перестают мигать лампы Q1 и Q2;

• Нажать кнопку Reset, тогда приводы системы перемещаются в исходное положение (исходное положение - поворотник выдвинут!);

• При условии, что приводы системы переместились в исходное положение, лампа Reset гаснет, лампа Start начинает мигать с частотой 1 Гц.

# Основной алгоритм работы

• Нажать кнопку Start, при условии, что в начале конвеерной ленты есть деталь, конвеер приводится в движение, при этом загорается лампа Q1;

• При достижении деталью поворотника, загорается лампа Q2, деталь удерживается поворотником;

• Спустя 3 секунды поворотник задвигается, пропуская деталь дальше;

• При условии, что деталь сошла с ленты останавливается конвеер, гаснут лампы Q1 и Q2, лампа Start начинает мигать с частотой 1 Гц.

#### 48

# Задание: Станция «Buffer»

# Программная реализация алгоритма функционирования станции

1. Создание таблицы состояний Variable Table, позволяющей отслеживать текущие состояния сигналов датчиков и управляющих сигналов, а также дистанционно вносить изменения в эти состояния.

い 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	🖀 Var - Buffer									
Tabl	Table Edit Insert PLC Variable View Options Window Help									
-izi										
8	Buffer Practika_4\SIMATIC 300(1)\CPU 313C-2 DP\S7 Program(1)									
	Ad	dress	Symbol	Display format	Status value	Modify value				
1	I	0.0	"Knc_Start"	BOOL						
2	I	0.1	"Knc_pov"	BOOL						
3	I	0.2	"Knc_end"	BOOL						
4	I	1.0	"Start"	BOOL						
5	Ι	1.1	"Stop"	BOOL						
6	I	1.2	"Key_man"	BOOL						
7	I	1.3	"Reset"	BOOL						
8	Q	0.0	"Povorotnik"	BOOL		true				
9	Q	0.1	"Konveer"	BOOL		false				
10	Q	1.0	"L_Start"	BOOL		false				
11	Q	1.1	"L_Reset"	BOOL		false				
12	Q	1.2	"Q1"	BOOL		false				
13	Q	1.3	"Q2"	BOOL		false				
14	I	0.3	"Pov_vydv"	BOOL.		false				
15	I	0.4	"Pov_zadv"	BOOL		false				
16										

2. В организационном блоке OB 1 прописываются условия переходов с одного шага на другой. Все действия и управляющие сигналы прописываются в функции FC1.

LAD/STL/FBD - FC1					
File Edit Insert PLC Debug	View Options Window Help				
0 🛩 🏪 🖬 🍯 🐰 🖻		🗣 60'   !« »! 🔲 🖪 🔛 🗷 🖂 🗂	E +€ 1	[ ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː ː	
	-OB1 Practika_4\SIMATIC	300(1)\CPU 313C-2 DP		FC1 Practika_4\SIMATIC 300(1)\CPU 313C-2 DP	
New network      New network      New network      Set logic      Comparator      Sec Converter	<ul> <li>Interface</li> <li>TEMP</li> </ul>	Name TEMP	ce'	Contents Of: 'Knviroment Interface'	
Gounter     G DB call     G DB call     G Jumps     If Jumps     If Jumps     If Roating-point fct     Move     Move	OB1 : "Main Frogram Sweep (Cycle)" Comment:			F(1 : Title: Comment: Title:	
e man Program control 2 e man Shriftotate e man Shriftotate e man Status bits e man status e m	Comment: MIOD.0 "Complite Restart" EN 1 - IN	Е юлт-"Step" Емо-		Comment:	
				1192	

3. Для организации стартового состояния по прерыванию создается организационный блок OB 100, в котором взводится бит маркерной памяти M 100.0 «Complite\_Restart».

🔣 LAD/STL/FBD - [OB100	Practika_4\SIMATIC 30	D0(1)\CPU 313C-2 DP]
🕞 File Edit Insert PLC D	ebug View Options Window	Help
0 🗃 🐂 🖬 🎒 🐰 🛛	a 🖪 🗠 🗠 🕼 🏜 🛛	▣ 📲 &   !<>! 🔲 🖪 🔛 🗷 🗉 🗉 🐨 – – – – 艘
Kew network      Set logic      Comparator      Go DB call      G Jumps      Integer function      Set floating-point fet      More      Shift/Rotate      m Status bits      O Timers      Word logic      F Polocks      F Polocks      SFC blocks      SFC blocks	OB100 : "Complete Comment: Comment: Comment: Comment: Comment: Comment:	Contents Of: 'Environment\Interface' Name TEMP Restart"

4. На первый шаг мы переходим при условии наличия бита М 100.0 «Complite\_Restart». При этом мигает с частотой 0,5 Гц Лампа Reset, попеременно мигают лампы Q1 и Q2 с частотой 2 Гц. Лампа Reset продолжает мигать так же на 2 и на 3 шагах.

OB1





5. Переход на 2 шаг происходит при повороте ключа в положение MAN.

OB 1.



При переходе на 2 шаг сигналы с ламп Q1 и Q2 снимется автоматически, так как не был зафиксирован Set, поэтому прописывать события 2-го шага в блоке FC1 не надо.

6. Переход на 3 шаг происходит при нажатии кнопки Reset. При этом поворотник перемещаются в исходное положение (исходное положение - поворотник выдвинут!).

OB1



7. Условием перехода на 4 шаг является наличие сигнала с концевика «Povorotnik\_vydv», что свидетельствует о перемещении поворотника в исходное положение. При этом лампа Reset гаснет, лампа Start начинает мигать с частотой 1 Гц.

#### OB1

Network 4 : Title:



# FC1



Comment:



8. Переход на 5 шаг происходит по нажатию кнопку Start, при отсутсвии сигнала с датчика наличия детали в начале конвеерной ленты «Knc\_Start» (отсутствие сигнала свидетельствует о наличии детали – инверсный сигнал). При этом конвеер приводится в движение и загорается лампа Q1.

# OB1



#### FC1

Network 4 : Title:



9. Переход на 6 шаг происходит при наличии сигнала с датчика «Knc\_Pov», свидетельствующий о достижении деталью поворотникалампа. При этом загорается лампа Q2 и запускается таймер с задержкой включения, выставленный на 2 секунды, спустя это время снимается сигнал с привода поворотника и он задвигается, пропуская деталь дальше.

# OB1



10. Условием перехода на 7 шаг является отсутсвие сигнала с датчика наличия детали в конце конвеерной ленты «Knc\_End» (отсутствие сигнала свидетельствует о наличии детали – инверсный сигнал). При этом запускается таймер с задержкой включения, выставленный на 3 секунды – за которые деталь успеет переместиться с ковеерной ленты на следующую станцию, спустя это время снимается сигнал с двигателя конвеера и он останавливается, гаснут лампы Q1 и Q2.





FC1





11. Для установки связи между организационным блоком OB1 и функцией FC1, помещаем ее в последний Network (8) организационного блока.

: Связь с функцией FC1



# Порядок выполнения практической работы:

- 1. Изучить краткие теоретические сведения.
- 2. Разработать программу управления станцией перемещения материалов.
- 3. Подготовить отчет.

#### Отчет по работе должен содержать:

- 1. Название работы.
- 2. Цель работы.
- 3. Результаты выполнения практической работы.

#### Вопросы для самопроверки:

- 1. Опишите логическую операцию OR (ИЛИ).
- 2. Опишите логическую операцию И.
- 3. Опишите инструкция присвоения.
- 4. Для чего служит команда MOVE?

# Средства обучения:

# 1. Оборудование и материалы: Раздаточный материал, Рабочая тетрадь

# 2. Вербальные средства обучения:

Программирование в функциональном плане (FBD) для S7-300 и S7-400: Справочное руководство, с.208

# 3. Технические средства обучения (ТСО): -

#### Практическая работа № 5

**Тема:** Построение системы контроля и управления на участках термической обработки, хранения и дозирования в SCADA TRACE MODE

#### Цель работы:

 уметь читать и составлять принципиальные схемы электрических, гидравлических и пневматических приводов несложного технологического оборудования;

– уметь составлять управляющие программы для программируемых логических контроллеров в SCADA – системе;

– уметь распознавать, классифицировать и использовать датчики, реле и выключатели в системах управления;

уметь правильно эксплуатировать мехатронное оборудование.

#### Задание

Технологический процесс (ТП) ведется на трех участках: термической обработки, хранения и дозирования.

#### Необходимо спроектировать мнемосхему системы контроля и управления ТП.

Участок термической обработки. Технологическая задача - поддержание постоянной температуры в аппарате - технологической установке осуществляющей длительный нагрев исходного сырья (функция регулирования). Регулирование температуры производится путем изменения расхода поступающего в аппарат теплоносителя. Примем, что для измеряемой датчиком температуры коды соответствуют диапазону (0 - 100) С. АРМ контролирует подключенные к PC-based контроллеру технологические параметры (функция мониторинга) и задает настройки регулятора (функция управления).

Участок хранения обслуживается контроллером с традиционной архитектурой - PLC (используются четыре аналоговых входных - 4AI) . АРМ выполняет только функцию мониторинга. PLC контроллер SIEMENS S7-200 содержит в своем составе центральный процессор CPU222 (8DI, 6DO) и модуль EM231 (4AI). С помощью программного пакета STEP7 разработана программа управления поддержанием уровня в хранилище и организована связь с АРМ с использованием имеющегося «на борту» процессорного блока свободно конфигурируемого коммуникационного интерфейса PPI по стандартному протоколу обмена Modbus RTU. В двухбайтовых ячейках с адресами 0x1, 0x3, 0x5 и 0x7 содержатся данные, характеризующие такие параметры, как уровень заполнения, температура в хранилище, давление и влажность воздуха. АЦП в ЕМ231 12-ти разрядный, представление в кодах (0 - 4095) и соответственно контролируемые величины имеют диапазоны (0 - 5) м, (0 - 100) С", (0 - 5) атм. и (0 - 100) % соответственно. Настройки коммуникационного последовательного порта РРІ CPU222 - 19200,n.8,1.

Участок дозирования. По заданию, передаваемому с АРМ, производится отпуск готового продукта, контроль отпуска ведется по показаниям расходомера, соответствующий им расход (0 - 100 л/мин), в качестве управляемого оборудования выступает дозирующий насос (включение - подача от контроллера логической «1» на модуль гальванической развязки, имеющий в качестве нагрузки пускатель насоса, отключение - логический «0»).

# Программная реализация мнемосхемы системы контроля и управления ТП

# Создание экранов АРМ

1. Откроем интегрированную систему разработки и с помощью щелчка ЛК по иконке создадим новый проект. В качестве стиля разработки выберем Стандартный.

Перейдем в слой Ресурсы создадим группу **Графические элементы** необходимый для дальнейшей разработки набор графических объектов - изображения клапанов, емкостей, двигателей и т.д.



Создадим 4 компонента, переименуем соответственно:



Двойным нажатием левой кнопки мыши открываем графические элементы и создаём объекты:



Здесь же в слое Ресурсы создадим группу Картинки для помещения в нее текстур, которые будут применены в оформлении создаваемых графических экранов.

H	авигатор проекта 🛛 🗙 🗙
Ť	b-X 9 ℃ D: [a] [a] [a] [b] [a] [a] [a] [a] [b] [b] [b] [b] [b] [b] [b] [b] [b] [b
E	Ре       Создать группу       Создать группу       Тексты         Переименовать       Зартинки       Солировать (Qtrl+C)       Солировать         Ша       Солировать       Солировать       Графические_элементы         Ша       Солировать       Солировать         Ша       Солировать       Графические_элементы         Ша       Вереименовать       Вереименовать         Ша       Вереименовать       Вереименовать         Ша       Вереименовать       Вереименовать         Вереименовать       Вереименова
Создадим в группе	е Картинки новый компонент
Библиотека_Изображен	ий#1.
	Навигатор проекта × • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Откроем двойным щелчком ЛК вновь созданную библиотеку для редактирования. Для ее наполнения воспользуемся правой кнопкой мыши.



В открывшемся диалоге выбора файлов для импорта выберем все файлы и нажмем экранную кнопку Открыть.

Peoposi Fostereose_atements_1 Septements	Contact of the second s	ак инпорта Зараны Нован ралка	•   4 <sub>9</sub>    Rours Japan	μ200 β	
Палани, устрання     Палани, устрання     Палани, устрання     Палани, дипунантов     Палани, дипунантов     Палани, дипунантов     Палани, дипунантов     Палани, дипунантов     Паланичи     Пал	Philosone	Kord C	ard Kard	Kant Land	
		Hus quiter	• Рисунся (".bmp Открыть  •	"ang "apm ",	

Содержимое библиотеки Библиотека\_Изображений#1 станет следующим:



Подобным описанному выше способу создадим в слое **Ресурсы** группу **Анимация**, в ней - библиотеку **Библиотека\_Видеоклипов#1**. Наполним ее содержимым ...\Lib\Animation.



После проведения подготовительных мероприятий сохраним выполненную работу, нажав и указав имя **Lesson\_2.prj**.

1. В слое Система создадим узел RTM, а в нём создадим компонент Экран:



Откроем компонент Экран#1 на редактирование.

ЛК

Через пункт Вид основного меню откроем окно аргументов экрана и графических слоев:



Создадим четыре слоя экрана:

<u> X</u>	8 6		<i>3</i> ↓		
Показі	Блокир	Выбра	Имя	Привязка	
<b>/</b>			Основной экран		
<b>/</b>			Участок термообработки		
<b>/</b>			Участок хранения		
1			Участок дозирования		

Создадим четыре аргумента экрана:

Си	стема.RTM_1.Экран#2:1								
×	<b>‰-</b> ×∣		窗  毀 茲	🍋 😋 💭 🕞 🚜			<b>•</b>	IX	
	Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка	Флаги	Группа	Ед.измерения	Комментар
	Основной_экран	🛃 IN	<b>闘</b> USINT	0		NP			
Dah 2	Участок_термообработки	🛃 IN	<b>殿</b> USINT	1		NP			
ЗК	Участок_хранения	🛃 IN	<b>殿</b> USINT	1		NP			
HTBI	Участок_дозирования	🛃 IN	間USINT	1		NP			
MG									
Apr	•								F

С помощью механизма **drag-and-drop** привяжем аргументы экрана к слоям экрана:

казі	Блокир	Выбра	Имя	Привязка
/			Основной экран	<0> Основной_экран
1			Участок термообработки	<1> Участок_термообработки
1			Участок хранения	<2> Участок_хранения
1			Участок дозирования	<3> Участок_дозирования

Оставим Слой «Основной экран» на редактирование:

狗 🗙	् 🍠 🤅	ک	ŝi	
Показі	Блокир	Выбра	Имя	Привязка
<b>V</b>		1	Основной экран	<0> Основной_экран
			Участок термообработки	<1>Участок_термообработки
			Участок хранения	<2> Участок_хранения
			Участок дозирования	<3> Участок_дозирования

Создаём 3 графических объекта Кнопка:



Откроем бланк События для кнопки «Участок термообработки» и ПК раскроем меню **По нажатию** (mouse Pressed); выберем из списка команду Передать значение для 4 слоёв экрана.

ок Кнопка Справка						
3						
			Копировать	Вставить	Заменит	
Свойство		Значение			-	
Сооблия						
MousePres	Передать значени	e				
⊕ <u>Подтве</u> г	Показать/скрыть	элементы				
- Сигнал	Перейти на экран					
😑 Переда	Послать комментарий					
— Тип	Послать подскази	y				
- Зна	Послать строку					
Pes	Выполнить					
Ист	Передать в атрибу	/т 46				
Boco	танавливать значение	False				
🖻 <u>Передат</u>	ъ значение					
Тип	передачи	Прямая				
Знач	ение					
Pesy	льтат					
Исто	очник				L	
Boco	танавливать значение	False				

Сделаем привязки для кнопки «Участок термообработки»:

ок Кн	опка Справка				
8 🚳 🔅					
	Копировать Вставить Замен				
войство	Значение				
Передать значение					
… Тип передачи	Прямая				
Значение	1				
Результат	<0> Основной_экран				
Источник	<0> Основной_экран				
Восстанавливать значение	False				
Передать значение					
Тип передачи	Прямая				
Значение	0				
- Результат	<1> Участок_термообработки				
Источник	<1>Участок_термообработки				
Восстанавливать значение	False				
Тип передачи	Прямая				
Значение	1				
Результат	<2> Участок_хранения				
Источник	<2> Участок_хранения				
Восстанавливать значение	False				
Тип передачи	Прямая				
Значение	1				
- Результат	<3> Участок_дозирования				
Источник	<3> Участок_дозирования				
Восстанавливать значение	False				

Подобным описанному выше способу редактируем кнопку «Участок хранения»:

ок Кни	опка Справка
3 🚳 🚱	
	Копировать Вставить Замени
Свойство	Значение
Передать значение	
Тип передачи	Прямая
Значение	1
Результат	<0> Основной_экран
Источник	<0> Основной_экран
Восстанавливать значение	False
Передать значение	
- Тип передачи	Прямая
Значение	1
- Результат	<1>Участок_термообработки
Источник	<1>Участок_термообработки
Восстанавливать значение	False
Передать значение	
Тип передачи	Прямая
Значение	0
- Результат	<2> Участок_хранения
Источник	<2> Участок_хранения
Восстанавливать значение	False
<sup>⊡.</sup> <u>Передать значение</u>	
Тип передачи	Прямая
Значение	1
Результат	<3> Участок_дозирования
Источник	<3> Участок_дозирования
Восстанавливать значение	False

и кнопку «Участок дозирования»:



Откроем на редактирование слой «Участок термообработки», и создадим в нём ГЭ Кнопка:

1	🛱 Экран	#2*									
			Основно	й экран							
	1						÷ V	- <b>5</b> 1 G			
649 1479	Фазси	[ Friend	Envenerouur	Konnouropuă	Kanupanya	nî		Enorge			Пригража
nd	NP	труппа	цизмерения	помментарии	Подировка		TIOKASI	DIOKU	ьюра	Основной экран	<0>Основной экран
	NP						1			Участок термообработки	<1>Участок термообработки
	NP									Участок хранения	<2> Участок хранения
	NP									Участок дозирования	<3> Участок_дозирования
						MOL					

Отредактируем кнопку «Основной экран»:

ок Кнопка Справка				
	😂 🔂	<i>K</i> 5		
Castlan	-	копировать вставит		
Своисте	30	значение		
- P.	і т	De avera		
	Тип передачи	прямая		
	значение	0 		
	Результат	<u>&gt; Основнои_экран</u>		
	Источник	<u><li><u> Основной_экран</u></li></u>		
	Восстанавливать значение	False		
₽.	Передать значение			
	Тип передачи	Прямая		
	Значение	1		
	Результат	<1>Участок_термообработки		
Источник		<1> Участок_термообработки		
	Восстанавливать значение	False		
⊡ •	Передать значение			
	Тип передачи	Прямая		
	Значение	1		
	- Результат	<2> Участок_хранения		
	Источник	<2> Участок_хранения		
	Восстанавливать значение	False		
	Передать значение			
	Тип передачи	Прямая		
	Значение	1		
	Результат	<3> Участок_дозирования		
	Источник	<3> Участок дозирования		
		False		

Далее скопируем ГЭ кнопку «Основной экран» и вставим в слои «Участок хранения» и «Участок дозирования».

Приступим к созданию программы для смены слоёв экрана. В узле RTM создадим компонент Программа:



Создадим аргументы для данной программы:

🙀 Экран#2* 🔛 Программа#1					
Markova 100 mm		<b>1 → ×</b>	砲 躍 철	3 9 6	
Структура программы	Коммента	Имя		Тип	Тип данных
🛃 Программа#1		Основной	экран	🚮 in/out	BUSINT
🕀 🔼 Аргументы		Участок_т	ермообработки	🚮 in/out	BUSINT
Плокальные переменные		Участок_ж	ранения	🚮 IN/OUT	NUSINT
Плобальные переменные		Участок_д	озирования	IN/OUT	BUSINT
- Thomas and the second					

Для разработки программы воспользуемся языком **Техно ST**, для чего в окне выбора языка программирования укажем **ST программа**.

🖞 Выбор Языка Программирования 📃 🔜				
Выберите язык программирования функции:				
ST программа				
SFC диаграмма				
💿 FBD диаграмма				
🔘 LD диаграмма				
🔘 IL программа				
Справка Принять Отмена				

Текст программы будет выглядеть следующим образом:

PROGRAM	
VAR_INOUT Ochobhoй_экран : USINT; END_VAR	
VAR_INOUT Участок_термообработки : USINT; END_VAR	
VAR_INOUT Ywacrow_xpanenus : USINT; END_VAR	
VAR_INOUT Участок_дозирования : USINT; END_VAR	
if Основной_экран=0 then	
Участок_термообработки=1;Участок_хранения=1; Участок_дозирования=1;	
else if Участок_термообработки=0 then	
Основной_экран=1;Участок_хранения=1;Участок_дозирования=1;	
else if Участок_хранения=0 then	
Основной_экран=1;Участок_термообработки=1;Участок_дозирования=1;	
else if Участок_дозирования=0 then	
Основной_экран=1;Участок_термообработки=1;Участок_хранения=1;	
end_if;end_if;end_if;	
END_PROGRAM	

2. Создадим недостающие аргументы экрана для привязки их к динамическим объектам:

Информация	Флаги	Аргу	мент	ы	Атрибуты
🔯 躍 羅	5 6	B	3	Å	
Имя		Тип		Тиг	1 данных
Основной_экран		🛃 IN		<mark>:::</mark>	USINT
Участок_термоо	бработки	🛃 IN		<mark>:::</mark>	USINT
Участок_хранени	19	🛃 IN		ᇜ	USINT
Участок_дозиров	зания	🛃 IN		ᇜ	USINT
Расход_теплонос	сителя	🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Температура_ра	бочая	🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Задание_темпер	атуры	🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Уровень		🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Температура		🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Давление		🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Влажность		🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Hacoc		🎝 IN	/OUT	먮	BOOL
Расход_продукта	3	🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Задание_объёма	3	🎝 IN	/OUT	能	REAL
Объём_продукта	_текущий	🎝 IN	/OUT	먮	REAL
Старт_стоп		🎝 IN	/OUT	먮	REAL

Приступим к созданию слоя «Участок термообработки»:



65

Для перехода к непосредственному созданию и редактированию содержимого экрана дважды нажмем на нем ЛК мыши. Зададим в качестве фона экрана любую текстуру. Для этого дважды нажмем на нем ЛК мыши на верхней панели экрана на **Ресурсы**.



Выбираем **Растовое изображение,** и выберем любой фон из имеющихся в библиотеке текстур.

С помощью графических объектов (ГО), сохраненных в ресурсных библиотеках и вызываемых с помощью иконки панели инструментов, а также графических элементов (ГЭ) объемных труб и текста, создадим статическую часть экрана.

Значения расхода теплоносителя и рабочей температуры будем отображать с помощью ГЭ Показывающий прибор. Разместив их на экране, двойным щелчком ЛК откроем свойства левого ГЭ и зададим ему свойства:

Ka	пировать Вставить Заме
Свойство	Значение
Отображаемая величина (<4> Расход теплоносителя)	0
<sup>і</sup> Привязка	<4> Расход_теплоносител
Положение	По центру
Угол разворота	135
Заголовок	
Полоса	True
Ширина	5
Верхний предел шкалы (<4> Расход теплоносителя)	100
HL (<4> Расход теплоносителя)	90
нА (<4> Расход теплоносителя)	80
HW (<4> Расход теплоносителя)	70
LW (<4> Расход теплоносителя)	50
LA (<4> Расход теплоносителя)	30
<u>LL (&lt;4&gt; Расход теплоносителя)</u>	5
🕀 Нижний предел шкалы (<4> Расход теплоносителя)	0
Цвет (HW, LW)	
Цвет (HA, HW), (LW, LA)	
Цвет (HL, HA), (LA, LL)	
LIBET >HL, <ll< td=""><td></td></ll<>	
Шкала	True
Указатель	
Единицы	

Аналогичным образом поступим с правым ГЭ:

🞲 Стрелочный прибор 🕻	равка
3	
Contractor N	опировать вставить замен
	о
Отооражаемая величина (<>> температура расочая)	
Голожение	10 центру 195
Угол разворота	130
<u>Заголовок</u>	<b>T</b>
	inue r
Ширина	5
Верхний предел шкалы (<5> Температура рабочая)	100
Щ <sup>.</sup> <u>HL (&lt;5&gt; Температура рабочая)</u>	90
на (<5> Температура рабочая)	80
н (<5> Температура рабочая)	70
<u>LW (&lt;5&gt; Температура рабочая)</u>	50
LA (<5> Температура рабочая)	30
<u>LL (&lt;5&gt; Температура рабочая)</u>	5
Нижний предел шкалы (<5> Температура рабочая)	0
<sup>…</sup> Цвет (HW, LW)	
<sup></sup> Цвет (HA, HW), (LW, LA)	
<sup></sup> Цвет (HL, HA), (LA, LL)	
LIBET >HL, <ll< td=""><td></td></ll<>	
Шкала	Тгие
Указатель	
Единицы	
Индикатор	Тгие
Основная привязка <5> Температу	ра_рабочая

В нижней части экрана разместим ГЭ Тренд для вывода значений аргументов Температура\_рабочая, Расход\_теплоносителя и Задание\_температуры. Основные свойства ГЭ оставим заданными по умолчанию, добавив заголовок Участок термообработки.

3				
		Копировать	Вставить	Заменить
Свойство	Значение			
Код доступа	0x0			
Использовать архив	True			
Ориентация	Горизонтально			
Цвет фона				
Шрифт	MS Shell Dig,8			
Масштабируемый	False			
Заголовок	Участок термообработки			
Сетка				
<u>Пегенда</u>				
Цветвизира				
Ось времени				
Ось значений				
Буфер	500			
Масштаб дискрет (%)	100			
Цвета статусов				
• Видимость	True			
• Подсказка				
*Слой	Участок термообработки			
• Геометрия	Скрыть			

Определим для отображения на тренде три кривые, связав их с соответствующими аргументами экрана, и зададим для них цвет и толщину линий, интервалы выводимых значений.

Martin Contraction (Contraction)	равка
	Копировать Вставить Заменя
Свойство	Services
Kowawa	
E Kownas1 (<>> Tempeparypa_pa6osas)	
ibea	
Привязка	<5> Температура_рабочая
Скрыть при старте	False
Интерпретировать как	Значение
Цвет	
Стиль линии	-
Толшина пинии	3
Тип меток	Het wetox
Формат	20
Ctwns npw Ic-0 w W+0	
Стиль при I=0 и W=1	
Стиль при 100 и W=1	
Marc proverse	100
Mer. signerine	0
Интерполяция	По периоду реального времени
Storman2 (<4> Pacato a removed remains	)
Ves	
Привкака	<4> Раскад_теплоносителя
Скрыть при старте	False
Интерпретировать как	Значение
Liser	
Стиль линии	1
Топцина личии	3
Тип меток	Нет меток.
Формат	20
Churte nov 100 w W+0	
Ctwas now I=0 w W=1	
Ctwns npw Ic-0 w W+1	
Marc. shavenire	100
Mer. provense	0
Интерполация	По периоду реального времени
КонзаяЗ (<6> Задание температуры)	
Views	
Привязка	(Б) Задание_температуры
Скрыть при старте	False
Интергретировать как	31310110
Liser	
Стиль лични	<u>H</u>
Толщина линии	3
Turi Metok	Нет меток
Формат	14
Ctwise right 100 at W-0	
Ctwas new I=0 w W=1	

Разместим справа от ГЭ Тренд ГЭ Ползунок с помощью которого будем задавать величину задания. Свойства ГЭ Ползунок назначим следующим образом:

	Копировать Вставить Зам
Свойство	Значение
Код доступа	0
Отображаемая величина (<6> Задание температуры)	50
Задаваемая величина (<6> Задание температуры)	
Положение ползунка	Справа
30-эффекты	True
Полаунок	True
Тип	Квадрат
Цвет	
Размер	31
Длина риски (%)	50
<u>Nonoca</u>	True
Ширина	10
Верхний предел шкалы (<6> Задание температурь	A 100
HL (<6> Задание температуры)	90
HA (<6> Задание температуры)	80
HW (<6> Задание температуры)	70
LW (<6> Задание температуры)	50
LA (<6> Задание температуры)	30
LL (<6> Задание температуры)	5
Нохний предел шкалы (<6> Задание температуры	0 0
Liber (HW, LW)	
Liber (HA, HW), (LW, LA)	
LIDET (HL, HA), (LA, LL)	
Liper >HL, <ll< td=""><td></td></ll<>	
Ukana	True
Фон	
Рамка	
Видимость	True
Подсказка	
*Cno#	Участок термообработки
Геометрия	Скрыть
0	

В правом верхнем углу экрана разместим надпись: **Участок термообработки**. Подобным образом создаём слой «Участок хранения»:



Уровень продукта в емкости будем отображать с помощью гистограммы произвольной формы, которую создадим с помощью ГЭ Многоугольник.

В свойствах для данного ГЭ определим динамическую заливку, привязав ее к соответствующему аргументу экрана, задав цвета фона и заполнения и указав границы:

🗘 Многоугольник Справка								
🥶 😒	🥞 🚱							
🔽 Разрешено								
	Копировать Вставить Заменит							
Свойство	Значение							
Направление	Вверх							
Слои								
Олой (<7> Уровень)								
Макс	5							
Мин	0							
Мин=НП, Макс=ВП	False							
Цвета для диапазонов	False							
Предупреждение								
Авария								
Вне границ								

Далее создаём слой «Участок дозирования»:



Видеоклип, изображающий поток продукта привязан к аргументу экрана следующим образом:

🔀 Видеоклип Справка									
H 🚳 🔅									
	Копировать Вставить Заменить								
Свойство	Значение								
<u> Видеоклип (&lt;11&gt; Насос)</u>									
Привязка	<11> Hacoc								
Прозрачный фон	False								
<u>Naysa</u>	0								
Показывать при остановке	Тгие								
Непрерывное воспроизведение	True								
* Видимость	True								
<u>* Подсказка</u>									
• Прозрачность	0								
*Слой	Участок дозирования								
* Выделение в МРВ	False								
* Геометрия	Скрыть								

Пояснения требует и ГЭ Кнопка «Задание объема». По нажатию на нем ЛК будет осуществляться посылка значений в два аргумента экрана:

ок Кнопка Справка								
3 🗳 🚱	KOURDON BOTTOUT 2740							
Свойство	Значение	11D						
P. MousePress								
• Подтверждение	False							
- Сигнал	False							
Тип передачи	Ввести и передать							
	0							
Результат	<13> Задание_объёма							
Источник		=						
Восстанавливать значение	False							
Тип передачи	Прямая							
Значение	0							
Результат	<15> Старт_стоп							
Источник								
Восстанавливать значение	False							

Первое - собственно для задания величины отпускаемого объема продукта, второе - для сброса накопленной в контроллере величины объема по предыдущему циклу розлива.

# Написание программ

В узле RTM создаём 5 групп «Каналы»:



и переименовываем их соответственно:



В канале «Расход продукта» создаём компонент «Программа». Двойным щелчком ЛК на компоненте Программа#2 откроем окно редактора программ и, выделив ЛК пункт Аргументы, перейдем в табличный редактор аргументов.

Mathematical States and State		10-X 🕴	) 잼	蒸り	G
Структура программы	Комментарии	Имя	Тип	Тип дан	ных
🛃 Программа#2		Hacoc	NI 🛃	BOOL	
🕀 🎦 Аргументы		Раскод_продукта	1 OUT	REAL	
ПЛокальные переменные					
📊 Глобальные переменные					

После определения входных и выходных аргументов приступим непосредственно к разработке программы. Для этого выделим ЛК имя созданной программы и в появившемся диалоге выбора языка программирования укажем FBD диаграмму.
🚰 Выбор Языка Программирования
Выберите язык программирования функции:
ST программа
💿 SFC диаграмма
FBD диаграмма
💿 LD диаграмма
IL программа
Справка Принять Отмена

В открывшемся окне редактора программ выберем ЛК иконку для доступа к библиотекам функциональных блоков, далее выбирая ЛК необходимые блоки, перетаскиваем их в рабочее поле редактора, группируем, определяем внутренние связи между входами и выходами блоков, назначаем привязки к аргументам. Готовая программа выглядит следующим образом:



Скомпилируем программу.

Привяжем аргументы программы:

Ī	Сис	тема.RTM_1.Расо	юд_прод	укта.Программа	#2:3	:   ЦЧЧУНКЦИИ	`
	×	Информация	Флаги	Аргументы	Атрибуты		
	ĺ	御 躍 帮 )	26	🗅 🔍 🖊		й #	
		Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка	Флаг
		Hacoc	🛃 IN	<b>設</b> BOOL		Hacoc:Peanshoe значение (Система.RTM_1.Pacxod_продукта)	
		Расход_продукта	100T	<b>闘</b> REAL		Pacxod_продукта:Входное значение (Система.RTM_1.Расход_продукта)	)

В канале «Включение насоса» создаём компонент «Программа». Двойным щелчком ЛК на компоненте Программа#3 откроем окно редактора программ и, выделив ЛК пункт Аргументы, перейдем в табличный редактор аргументов.

🎦 🖄		<u>1</u> -×	÷.	<b>VV</b>
Структура программы	Комментарии	Имя	Тип	Тип да
🛃 Программа#3		Старт_сто	л 🛃 ІМ	REAL
🖽 🔄 Аргументы		Hacoc	1 out	BOOL
Локальные переменные				
Побальные переменные				

данных

После определения входных и выходных аргументов приступим к разработке программы. Для этого выделим ЛК имя созданной программы и в появившемся диалоге выбора языка программирования укажем ST программу. Текст программы будет выглядеть следующим образом:

Откомпилируем программу для включения в проект нажатием F7. Привяжем аргументы программы:

Информац	ия Ф	лаги Аргумен	нты	Атрибуты		
御 器	軽り	6 🗊 📚	<b>#</b>		<ul> <li>第 第</li> </ul>	
Имя	Тип	Тип данных	Знач	ение по умолчанию	Привязка	Фла
Старт_стоп	🛃 IN	REAL .			Старт_стоп:Реальное значение (Система.RTM_1.Включение_насоса)	
Hacoc	100T	<b>闘</b> BOOL			Hacoc:Bxoдное значение (Система.RTM_1.Включение_насоса)	

В канале «Объём продукции текущий» создаём компонент «Программа». Двойным щелчком ЛК на компоненте Программа#4 откроем окно редактора программ и, выделив ЛК пункт Аргументы, перейдем в табличный редактор аргументов.

Структура программы	Коммента	Имя	Тип	Тип даннь
🛃 Программа#5		Задание_объёма	NI 🛃	REAL
🕀 🎦 Аргументы		Раскод_продукта	🛃 IN	REAL
🗂 Локальные переменные		Объём_продукции_текущий	📩 out	REAL
Побальные переменные		Старт_стоп	1 out	REAL
П Функции				

После определения входных и выходных аргументов приступим к разработке программы. Для этого выделим ЛК имя созданной программы и в появившемся диалоге выбора языка программирования укажем ST программу. Текст программы будет выглядеть следующим образом:

```
PROGRAM
VAR_INPUT Задание_объёма : REAL; END_VAR
VAR_INPUT Pacxon_nponykta : REAL; END_VAR
VAR_OUTPUT Oбъём_nponyktuut_tekytuui : REAL := 0; END_VAR
VAR_OUTPUT Crapt_cron : REAL; END_VAR
if Pacxon_nponykta==0 then Oбъём_nponyktuut_tekytuui=0;Crapt_cron = 0;
else Oбъём_nponyktuut_tekytuui = Oбъём_nponyktuut_tekytuui + Pacxon_nponykta;
end_if;
if Oбъём_nponyktuut_tekytuui < (Задание_объёма-7000) then Crapt_cron = 1;
else Crapt_cron = 0;
end_if;
END_PROGRAM
```

Откомпилируем программу для включения в проект нажатием F7. Привяжем аргументы программы:

Информация Флаги	Аргумен	нты Атрибуть	-		
窗  毀 括  り で  [	)   🌊	j 👸	. ∎ X X		
Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка	Фл
Задание_объёма	🛃 IN	間 REAL		Задание_объёма:Реальное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)	
Расход_продукта	🛃 IN	<b>闘</b> REAL		Расход_продукта:Реальное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)	
Объём_продукции_текущий	🚹 О ОТ	<b>闘</b> REAL		Объём_продукции_текущий:Входное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)	)
Старт_стоп	100T	鼢 REAL		Старт_стоп:Входное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)	

В канале «Участок хранения» создаём 4 компонента «Программа». Переименовываем их в «Температура», «Давление», «Влажность» и «Уровень».

Двойным щелчком ЛК на компоненте Программа#5 откроем окно редактора программ и, выделив ЛК пункт Аргументы, перейдем в табличный редактор аргументов. Объявим аргументы:

Структура программы	Комментарии	Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию
🔄 Программа#6		Температура	🎝 IN/OUT	REAL	
П Аргументы		Флуктуация	IN 🛃	REAL	0.25
Покальные переменные		Базис	IN 🛃	REAL	24
Глобальные переменные					

Программу разработаем на языке программирования Texно FBD.



Изменяющийся по синусоидальному закону «случайный» компонент в диапазоне (-1,1) будем масштабировать, задавая аргумент Флуктуация, и добавлять к аргументу Базис, определяющему установившееся значение.

Откомпилируем программу нажатием функциональной клавиши F7.

Привяжем аргументы программы к атрибуту канала и зададим константы в столбце Значения по умолчанию:

Информация	я Члаги	Аргументы	Атрибуты		
🛅 署 叠	500	🕒 🕄 🖊		XX	
Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка	9
Температура	🚮 IN/OUT	間 REAL		Р Температура:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_хранения)	)
Флуктуация	🛃 IN	<b>闘</b> REAL	0.25		
Базис	🛃 IN	<b>設</b> REAL	24		

Подобным образом поступим в отношении программ «Давление», «Влажность» и «Уровень», указав для них, соответственно аргументы Флуктуация и Базис как (0.025,0.98), (0.2,70) и (0.25, 3.5).

В канале «Участок термообработки» создаём компонент «Программа». Двойным щелчком ЛК на компоненте Программа#9 откроем окно редактора программ и, выделив ЛК пункт Аргументы, перейдем в табличный редактор аргументов.

Структура программы	Комментарии	Имя	Тип	Тип данных
🔁 Программа#14		Входной_сигнал	🛃 IN	REAL
Паргументы		Задание_температуры	🛃 IN	REAL
Плокальные переменные		Расход_теплоносителя	📩 out	REAL
П Глобальные переменные		Рабочая_температура	1 out	REAL

После определения входных и выходных аргументов приступим к разработке программы. Укажем ST программу. Текст программы будет выглядеть следующим образом:



Откомпилируем программу. Привяжем аргументы программы:

I	Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка	¢
I	Входной_сигнал	🛃 IN	👸 REAL		Входной_сигнал:Реальное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)	
I	Задание_температуры	🛃 IN	<b>闘</b> REAL		Задание_температуры:Реальное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)	)
I	Расход_теплоносителя	100T	REAL		Расход_теплоносителя:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)	
I	Рабочая_температура	100T	REAL		Рабочая_температура:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)	

После разработки программ, привяжем аргументы программ между собой соответственно

#### и к аргументам экрана.

Имя	Тип	Тип данных	Значение по умолчанию	Привязка
Основной_экран	🛃 IN	BUSINT		
Участок_термообработки	🛃 IN	BUSINT		
Участок_хранения	🛃 IN	<b>聞</b> USINT		
Участок_дозирования	🛃 IN	<b>闘</b> USINT		
Расход_теплоносителя	👪 IN/OUT	REAL		Расход_теплоносителя:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)
Температура_рабочая	街 IN/OUT	REAL		Рабочая_температура:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)
Задание_температуры	M/OUT	REAL		Чарание_температуры:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_термообработки)
Уровень	M/OUT	REAL		Уровень:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_хранения)
Температура	👪 IN/OUT	REAL		Температура:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_хранения)
Давление	👪 IN/OUT	REAL		Давление:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_хранения)
Влажность	M/OUT	REAL		Влажность:Входное значение (Система.RTM_1.Участок_хранения)
Hacoc	👪 IN/OUT	BOOL		Hacoc:Входное значение (Система.RTM_1.Расход_продукта)
Расход_продукта	🏰 IN/OUT	REAL		Расход_продукта:Входное значение (Система.RTM_1.Расход_продукта)
Задание_объёма	🏰 IN/OUT	🖼 REAL		Чарание_объёма:Входное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)
Объём_продукта_текущий	🏰 IN/OUT	REAL		Объём_продукции_текущий:Входное значение (Система.RTM_1.Объём_продукции_текущий)
Старт_стоп	🎝 IN/OUT	REAL		Старт_стоп:Входное значение (Система.RTM_1.Включение_насоса)

#### Запуск проекта:

• сохраним проект;

• на инструментальной панели выберем ЛК иконку «Сохранить для МРВ» и подготовим тем самым проект для запуска в реальном времени;

• с помощью иконки «Запустить профайлер» на инструментальной панели запустим режим исполнения.

# Порядок выполнения практической работы:

1. Провести анализ задания практической работы.

2. Спроектировать мнемосхему системы контроля и управления ТП в среде TRACE MODE 6.

### Отчет по работе должен содержать:

1. Программу мнемосхемы системы контроля и управления ТП разработанную в среде TRACE MODE 6 в формате \*.prj

### Вопросы для самопроверки:

- 1. Опишите структуру и состав системы TRACE MODE 6.
- 2. Перечислите графические элементы системы TRACE MODE 6.
- 3. Какие модифицированные языки поддерживает система TRACE MODE 6?

# Средства обучения:

1. Оборудование и материалы: Раздаточный материал

# 2. Вербальные средства обучения:

Видеоуроки: начало работы в SCADA TRACE MODE 6. Режим доступа: http://www.adastra.ru/support/get\_support/first\_step/

**3.** Технические средства обучения (TCO): ПК, SCADA TRACE MODE 6.