

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель ИК

Г.Е.Доможирова

Директор МБОУ ДО «УДШИ»

О.Н.Маркова

« 11 » 01 20 22 г.



Приказ № 03/1 « 11 » 01 20 22 г.

ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОБЩИХ МЕРАХ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ ДО «УДШИ»

1. Обучающимся МБОУ ДО «УДШИ» (далее - школа) запрещается:
 - 1.1. Приносить в школу любые электроприборы, питающиеся напряжением 220 В, без согласования с администрацией школы.
 - 1.2. Приносить электрошокеры ;
 - 1.3. Вбивать гвозди, просверливать отверстия в стенах, где имеется скрытая (внутренняя) электропроводка.
 - 1.4. Повреждать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники и другие электроприборы, имеющиеся в помещениях школы.
 - 1.5. Вставлять в электророзетки неисправные электроприборы, любые посторонние предметы.
 - 1.6. Снимать, чистить и устанавливать электролампы, электросветильники, электростартеры, электропредохранители.
 - 1.7. Ремонтировать электропроводку, электровыключатели, электророзетки, электросветильники, электроаппаратуру (телевизоры, аудио-, видеоманитофоны, настольные лампы, и т. д.), имеющиеся в школе.
 - 1.8. Связывать, скручивать электропроводку, использовать электровыключатели, электророзетки для подвешивания различных предметов.
2. При эксплуатации электроаппаратуры, имеющейся в школе и питающейся напряжением 220 В и выше, учащимся запрещается:
 - 2.1. Баловаться с включённой в электросеть электроаппаратурой.
 - 2.2. Эксплуатировать электроаппаратуру в неисправном и повреждённом состоянии (повреждена электроизоляция сетевого электрошнура, разбита электровилка, имеется запах гари, поломан корпус в электроаппаратуре, электроаппарат «бьет» током).
 - 2.3. Перегружать электросеть, то есть включать в одну электророзетку непосредственно или через электротройники и электроудлинители электроприборы, общая суммарная потребляемая мощность которых превышает

1100 Вт.

2.4. Эксплуатировать электроаппаратуру ближе двух метров от заземлённых металлических частей (батарей и труб центрального отопления, водопровода, канализации и т.д.)

2.5. Эксплуатировать электроаппаратуру, стоя на электропроводящем полу (металлическом, бетонном, мокром и т. п.).

2.6. Ставить на электроаппаратуру посуду с жидкостью (вазы с цветами, стаканы с водой и пр.)

2.7. Прикасаться мокрыми руками или влажной ветошью к находящейся под напряжением электроаппаратуре при удалении пыли.

2.8. Переносить электроаппаратуру, включённую в электросеть.

2.9. Повреждать электроизоляцию электропровода сетевого электрошнура и электровилку электроаппаратуры.

2.10. Тянуть за электропровод (электрошнур электроприбора) при отсоединении электровилки из электророзетки. Наполнять водой из водопроводной системы электронагревательные приборы (электрочайники, электросамовары и т. п.), включённые в электросеть.

2.11. Открывать электрические щитки, шкафы, входить в помещение электрощитовой.

2.12. Учащимся младших классов эксплуатировать электроаппаратуру (включать, выключать телевизоры, аудио-, видеоманитофоны, электрочайники, электроудлинители и т. п.).

2.13. Учащимся старших классов самостоятельно эксплуатировать электроаппаратуру в отсутствие преподавателя, классного руководителя.

2.15. Эксплуатировать электроаппаратуру, питающуюся 220 В на пришкольном участке.

3. Запрещается запускать «воздушных змеев», при наличии воздушных линий электропередачи.