

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА «МАСТЕР»**

«Согласовано»

Председатель профсоюзного
комитета МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Локотилова
Г.В. Локотилова

«*17*» *Сентября* 20 *19* г.




«Утверждено»

Директор

МБОУ ДО ЦТ «Мастер»

Баженова
В.А. Баженова

«*17*» *Сентября* 20 *19* г.



ИНСТРУКЦИЯ

**по охране труда/технике безопасности при использовании телевизора
ИОТ – 019 – 2019**

**1. Общие требования инструкции по технике безопасности
при работе с телевизором**

- 1.1. Не включайте телевизор в электросеть с напряжением менее 170 и более 253 В.
- 1.2. Розетка для подключения вилки сетевого шнура должна находиться в легко доступном месте.
- 1.3. Не оставляйте работающий телевизор без присмотра.
- 1.4. Не разрешать включение и просмотр телевизора обучающимся.
- 1.5. Выключайте телевизор во время грозы.
- 1.6. При приближении грозы, необходимо отключить телевизор: отсоединяйте сетевой шнур от розетки электросети и отключайте антенну от телевизора.
- 1.7. Не оставляйте телевизор в дежурном режиме более 3-х часов подряд.
- 1.8. При не использовании телевизора, необходимо держать вынутой вилку сетевого шнура из розетки электросети.
- 1.9. Предохраняйте кинескоп от ударов и царапин.
- 1.10. Не устанавливайте на корпусе телевизора сосуды с жидкостями, комнатные растения и другие предметы, а также легко воспламеняющиеся материалы.
- 1.11. Не допускать попадания на телевизор и внутрь его жидкостей, посторонних предметов.
- 1.12. Категорически запрещается:
 - эксплуатировать телевизор при закрытых вентиляционных отверстиях со стороны кожуха;
 - включать телевизор при снятом кожухе;
 - эксплуатировать телевизор после попадания внутрь его жидкостей, посторонних предметов;
 - размещать на корпусе предметы.

2. Требования безопасности перед работой

- 2.1. Проверить исправность гибкого электрошнура, вилки, подводящих кабелей.
- 2.2. Очистить прибор от пыли сухой чистой тканью.
- 2.3. Проверить исправность электрической розетки.

3. Требования безопасности в аварийных ситуациях

- 3.1. В случае возгорания, короткого замыкания отключить сухими руками телевизор из электросети, сообщить об этом администрации, завхозу.
- 3.2. О случаях травматизма сообщить администрации.
- 3.3. При пожаре сообщить администрации, принять меры к его тушению.

4. Требования безопасности по окончании работы

- 4.1. Отключить телевизор от электросети, не дергать за электрошнур.
- 4.2. Не допускать падения телевизора.
- 4.3. Не допускать воздействия на подводящие кабели, электрошнуры горячих жидкостей, падения тяжёлых предметов.
- 4.4. О всех недостатках, отмеченных в работе электробытовых приборов, сообщить администрации, завхоз.