

СОГЛАСОВАНО:

Председатель ПК

Лисиенкова О.И. Лисиенкова О.И.

13 января 2020 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБОУ СОШ №3

Железнова Н.В.

13 января 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 15

по охране труда при работе с бытовыми электроприборами в МБОУ СОШ №3 г.Конаково

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Инструкция предназначена для персонала, использующего при работе бытовые электроприборы.

При работе с электроприборами могут иметь место вредные и опасные производственные факторы, в том числе:

- повышенная температура нагретой среды или самого прибора;
- недостаточная освещенность рабочей зоны;
- возможность воздействия электрического тока;

1.1. К самостоятельной работе с бытовыми электроприборами допускается обученный персонал, прошедший медицинский осмотр и признанный годным для выполнения работ, вводный инструктаж по охране труда и первичный инструктаж на рабочем месте, ознакомленный со специальными инструкциями по работе с инструментом, с правилами пожарной безопасности, усвоивший безопасные приемы работы, знающий и умеющий применять методы оказания первой помощи при несчастных случаях и имеющий I группу по электробезопасности.

1.2. О всяком несчастном случае немедленно поставить в известность непосредственного руководителя и обратиться за медицинской помощью.

1.3. Персонал, выполняющий работы с бытовыми электроприборами, обязан выполнять требования безопасности, изложенные в настоящей инструкции.

В случае невыполнения положений настоящей инструкции работники могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, материальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации в зависимости от тяжести последствий.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ

2.1. Осмотреть место работы, убрать все, что может помешать выполнению работ или создать дополнительную опасность.

2.2. Проверить освещенность рабочего места (освещенность должна быть достаточной, но свет не должен слепить глаза).

2.3. При внешнем осмотре проверить и убедиться в том, что:

- отсутствуют трещины и другие повреждения на корпусе;

- исправен кабель (шнур), его защитные трубки и штепсельные вилки;

2.4. Запрещается эксплуатировать бытовые электроприборы при возникновении во время работы следующих неисправностей:

- повреждения штепсельного соединения и кабеля;
- нечеткой работы выключателя;
- искрения щеток на коллекторе, сопровождающегося появлением кругового огня на его поверхности;
- появление дыма или запаха, характерного для горячей изоляции;
- появление стука, вибрации, повышенного шума;
- поломки или появления трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Содержите место пользования в чистоте и порядке. Не касайтесь горячих поверхностей, используйте ручки, прихватки.

3.2. Кабель питания приборов не должен касаться горячих поверхностей.

3.3. Устанавливайте электроприборы только на ровной, твердой поверхности.

3.4. При использовании кофемолки не снимайте крышку прибора, пока лопатки не остановятся.

3.5. При работе с электрочайником соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не включайте чайник в сеть без крышки;
- не оставляйте прибор без надзора во время его работы;
- не подставляйте руки под пар при его выходе из носика или из-под крышки, особенно при повторном заполнении чайника водой;
- всегда отключайте чайник от сети при заполнении водой и выливании воды или при его неиспользовании;
- следите, чтобы вода не попадала на подставку, вилку или переключатель;
- используйте чайник только для нагрева воды.

Запрещается включать чайник в сеть без воды.

3.6. При использовании микроволновой печи необходимо выполнять следующие меры предосторожности:

- запрещается пользоваться микроволновой печью с открытой дверцей;
- не допускается попадание посторонних предметов между передней панелью микроволновой печи;
- не включайте микроволновую печь, если она неисправна;
- не включайте печь, если в ней нет пищевых продуктов;
- не закрывайте отверстий, если они имеются на корпусе печи;
- не ставьте и не кладите никаких предметов на печь;
- выбирайте правильный режим готовки в печи, согласно инструкции;
- не готовьте в печи в металлической посуде, освобождайте продукты от металлических частей;
- соблюдайте осторожность при установке продуктов в печь и при их выемке, пользуйтесь специальными кухонными рукавицами;

- ставьте готовую горячую пищу на устойчивые подставки;
- при переносе горячей пищи не прижимайте ее к себе;
- не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других при работе с бытовыми электроприборами.

3.7. Металлические крышки банок с консервами вскрывайте только специальным ключом. Запрещается вскрывать банки ножом.

3.8. Разделочные доски кладите на ровную поверхность стола.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае поломки электроприборов работу необходимо немедленно прекратить и доложить об этом администрации школы.

4.2. В случае загорания ветоши, оборудования или возникновения пожара необходимо немедленно отключить электроприборы, сообщить о случившемся в пожарную охрану, руководителям и другим работникам и приступить к ликвидации очага загорания.

4.3. В случае возникновения аварийной или чрезвычайной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей отключить электроприборы, покинуть опасную зону и сообщить администрации школы.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы необходимо:

- отключить приборы от сети питания штепсельной вилкой;
- очистить прибор от пыли и грязи;
- вымыть лицо и руки теплой водой с мылом.