

**Порядок действий работника
при получении и использовании
индивидуальных средств защиты
органов дыхания и кожи
(при их наличии в организации).**

Средства индивидуальной защиты (далее - СИЗ) предназначены для защиты от органов дыхания, кожи и глаз для предотвращения сверхнормативного воздействия на людей опасных и вредных аэрозолей, газов и паров, попавших в окружающую среду при разрушении оборудования и коммуникаций соответствующих объектов, в случае при применении оружия массового поражения.

**В качестве СИЗ могут
использоваться:**

- 1. Простейшие и подручные СИЗ.**
- 2. Респираторы.**
- 3. Противогазы.**
- 4. СИЗ защиты кожи.**

1. Простейшие СИЗ дыхания - противопыльные тканевые маски (ПТМ-1), ватно-марлевые повязки (ВМП) могут применяться для защиты органов дыхания человека от радиоактивных веществ и при работах во вторичном облаке бактериальных средств.

2. Респираторы - предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман), включая радиоактивные, а с дополнительной защитой от радиоактивного йода и его органических соединений.

3. Противогазы относятся к СИЗ органов дыхания, кожи лица и глаз и подразделяются на фильтрующие и изолирующие. Фильтрующие средства защиты органов дыхания обеспечивают очищение воздуха от вредных примесей, изолирующие полностью изолируют организм человека от окружающей среды.

Чаще всего для защиты органов дыхания используются фильтрующие противогазы: общевойсковой противогаз, гражданский противогаз ГП-7 (и его модификации ГП-7В, ГП-7ВМ, ГП-9) противогазы детские фильтрующие ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш. Противогазы предназначены для защиты органов дыхания и зрения и кожи лица.

**Камера защитная детская
(далее - КЗД).**

КЗД - 4 или КЗД - 6 предназначены для защиты самых маленьких детей до полуторалетного возраста от отравляющих веществ, радиоактивного йода и пыли и бактериальных средств.

Каждая из них состоит из оболочки, металлического каркаса, поддона, зажима и плечевой тесьмы.

4. СИЗ кожи. В качестве средств индивидуальной защиты кожи применяются общевойсковые защитные комплекты, различные защитные костюмы промышленного изготовления и простейшие средства защиты кожи (производственная и повседневная

одежда, при необходимости пропитанная специальными растворами).

Из средств индивидуальной защиты кожи наиболее распространенными и эффективными являются общевойсковой защитный комплект, легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон, защитная фильтрующая одежда. В качестве простейших средств защиты кожи может быть использована производственная спецодежда: куртки и брюки, комбинезоны, халаты с капюшонами, сшитые из брезента, огнезащитной и прорезиненной ткани, грубого сукна или ткани покрытой хлорвиниловой пленкой. Для защиты ног можно использовать резиновые сапоги промышленного и бытового назначения, резиновые боты и галоши. Для защиты рук лучше всего применять резиновые или кожаные перчатки и рукавицы.

**Правила применения СИЗ органов
дыхания и кожи.**

**При получении противогаза ГП -7
проверьте его в следующем
порядке:**

1. Выньте лицевую часть из полиэтиленового пакета (при его наличии);
2. Выньте из лицевой части вкладыш при его наличии;
3. Проверьте целостность корпуса маски, обтюратора и лямок наголовника, а также наличие пряжек;
4. Осмотрите узел выдоха, для чего снимите экран, отвинтите наружную

седловину клапана выдоха и проверьте наличие и состояние лепестков (они не должны быть порваны, покорежены или засорены), а также наличие резинового уплотнительного кольца;

5. Проверьте целостность стекол очковых и стекол утеплительных манжет, наличие и исправность прижимных колец или резиновых шнуров. Резиновые шнуры вставить в резиновые пазы очковых узлов;

6. Проверьте состояние узла вдоха и надежность крепления обтекателя, а также наличие прокладочного кольца в седловине клапана вдоха.

7.Обтекатель должен быть зафиксирован с помощью выступа на нем и впадины седловины клапана вдоха в положении, параллельном специально отформованному пазу лицевой части.

8. Осмотрите фильтрующее поглощающую коробку и проверьте, нет ли на ней вмятин, проколов, пробоин.

9.Отверните колпачок от фильтрующе-поглощающей коробки. Обратите особое внимание на венчик горловины, он не должен иметь вмятин, прикрутите колпачок к горловине коробки.

10.Проверьте наличие и целостность коробки с не запотевающими пленками.

11. Проверьте сумку противогаза, наличие и целостность отдельных ее частей (плечевого ремня, поясной тесьмы, пуговицы, пряжек и т. д.).

1.2. Осмотрите трикотажный чехол при его наличии и проверьте, не порвана ли резина, нет ли разрывов или порезов материала, проверьте наличие металлических стяжек.

Сборка противогаза производится следующим образом: в левую руку надо взять накидную гайку (маска свободно опущена вниз) и правой рукой навинтить коробку до отказа.

При получении респиратора.

Респиратор Р-2 представляет собой фильтрующую полумаску, снабженную двумя клапанами вдоха, одним клапаном выдоха, оголовьем и носовым зажимом.

Для проверки надежности прилегания надетой полумаски необходимо плотно закрыть ладонью отверстия предохранительного экрана клапана выдоха и сделать легкий выдох.

Если при этом по линии прилегания респиратора к лицу воздух не выходит, а лишь несколько раздувает полумаску, респиратор надет герметично.

Порядок надевания противогаза изложен в аналогичной памятке для проведения инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях **«Порядок действий работника при получении и использовании индивидуальных средств защиты органов дыхания и кожи (при их наличии в организации)».**

**СПб ГКУ
«ПСО Адмиралтейского района»**



ПАМЯТКА

**для проведения инструктажа
вводного инструктажа
по гражданской обороне**

**Порядок действий работника
при получении и использовании
индивидуальных средств защиты
органов дыхания
и кожи (при их наличии
в организации).**

**Санкт - Петербург
2024 год.**